

# Gebbruiksaanwijzing

## Warmhoudvitrine



**306.050**  
**306.051**  
**306.052**

**305.050**  
**305.051**  
**305.052**



**Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen  
handbereik van het product!**



|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing                         | 4         |
| 1.2 Symboolverklaring   | 4         |
| 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring                               | 5         |
| 1.4 Auteursrecht  | 5         |
| 1.5 Verklaring van conformiteit                                   | 5         |
| <b>2. Veiligheid</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1 Algemene informatie   | 6         |
| 2.2 Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat | 6-7       |
| 2.3 Reglementair gebruik  | 7         |
| <b>3. Transport, verpakking en bewaring</b>                       | <b>8</b>  |
| 3.1 Controle bij aflevering                                       | 8         |
| 3.2 Verpakking  | 8         |
| 3.3 Bewaring  | 8         |
| <b>4. Specificaties</b>   | <b>9</b>  |
| 4.1 Technische gegevens   | 9         |
| 4.2 Overzicht van de onderdelen van het apparaat                  | 10        |
| <b>5. Installatie en bediening</b>                                | <b>10</b> |
| 5.1 Veiligheidsvoorschriften                                      | 10-11     |
| 5.2 Installatie en aansluiting                                    | 11        |
| 5.3 Bediening   | 12-13     |
| <b>6. Reiniging en onderhoud</b>                                  | <b>13</b> |
| 6.1 Veiligheidsvoorschriften                                      | 13        |
| 6.2 Reiniging   | 13-14     |
| 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud                       | 14        |
| <b>7. Verwijderen</b>   | <b>14</b> |

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120

## 1. Algemeen

### 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

### 1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



#### **WAARSCHUWING!**

*Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.*



#### **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

*Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.*



#### **OPGELET!**

*Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.*



#### **AANWIJZING!**

*Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.*



#### **WAARSCHUWING! Heet oppervlak!**

*Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!*

### 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



#### **AANWIJZING!**

***Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt! De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.***

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **AANWIJZING!**

***De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.***

### 1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-Verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

### 2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden.

Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

### 2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



### **OPGELET!**

- Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

## **2.3 Reglementair gebruik**

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De **warmhoudvitrine** is **uitsluitend** bestemd voor het **warmhouden van klaargemaakte gerechten**.

Gebruik de **warmhoudvitrine** **niet** voor:

- Het verwarmen van vloeistoffen die suiker, zoetstoffen, zuren, basen of alcohol bevatten;
- het verwarmen van vloeistoffen of substanties die licht ontvlambaar, zeer vluchtig of schadelijk voor de gezondheid zijn, of van hiermee vergelijkbare stoffen.



### **OPGELET!**

***Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.***

***Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik,, zijn uitgesloten.***

***Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.***

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is.

Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



#### **AANWIJZING!**

***Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.***

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.



## 4. Specificaties


### 4.1 Technische gegevens

| <b>Naam</b>           | <b>Warmhoudvitrine</b>             |                         |                          |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Art. nr.:             | <b>306.050 (1/1 GN)</b>            | <b>306.051 (2/1 GN)</b> | <b>306.052 (3/1 GN)</b>  |
| Uitvoering:           | Rechte glazen ruit aan de voorkant |                         |                          |
| Uitvoering behuizing: | Chroomnikkelstaal 18/10            |                         |                          |
| Temperatuurregeling:  | +30 °C tot +95 °C                  |                         |                          |
| Aansluitwaarde:       | 1,6 kW / 230 V                     | 2,3 kW / 230 V          | 3,2 kW / 230 V           |
| Afmetingen (mm):      | B 478<br>D 775<br>H 600            | B 750<br>D 775<br>H 600 | B 1080<br>D 775<br>H 600 |
| Gewicht:              | 48,0 kg                            | 65,0 kg                 | 78,0 kg                  |

| <b>Naam</b>           | <b>Warmhoudvitrine</b>                       |                         |                          |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Art. nr.:             | <b>305.050 (1/1 GN)</b>                      | <b>305.051 (2/1 GN)</b> | <b>305.052 (3/1 GN)</b>  |
| Uitvoering:           | Panoramische, afgeronde ruit aan de voorkant |                         |                          |
| Uitvoering behuizing: | Chroomnikkelstaal 18/10                      |                         |                          |
| Temperatuurregeling:  | +30 °C tot +95 °C                            |                         |                          |
| Aansluitwaarde:       | 1,6 kW / 230 V                               | 2,3 kW / 230 V          | 3,2 kW / 230 V           |
| Afmetingen:           | B 478<br>D 775<br>H 600                      | B 750<br>D 775<br>H 600 | B 1080<br>D 775<br>H 600 |
| Gewicht:              | 48,0 kg                                      | 65,0 kg                 | 78,0 kg                  |

Wijzigingen voorbehouden!

## 4.2 Overzicht van de onderdelen van het apparaat



## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Veiligheidsvoorschriften



**WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom!**

*Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stekkers.*

*De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.*

*De kabel mag niet met hete onderdelen in aanraking komen.*

- Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. De kabel niet van de tafel of van de toonbank laten hangen.



**WAARSCHUWING! Heet oppervlak!**

*Tijdens het gebruik kunnen enkele onderdelen zeer heet worden. Raak deze hete onderdelen niet aan om letsel te vermijden.*

- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmteisolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.



**WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

*Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!*

*Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).*

*Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!*

*De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!*

## 5.2 Installatie en Aansluiting



**OPGELET!**

*Installatie en onderhoud van het apparaat dient uitsluitend door deskundigen uitgevoerd te worden.*

- Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Verwijder het beschermingsfolie van het apparaat. Zorg ervoor dat het folie volledig verwijderd is.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en ongevoelig is voor temperatuur.
- Plaats het apparaat **nooit** op een makkelijke ontvlambare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.
- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

## 5.3 Bediening

- Maak voor het eerste gebruik het buitenoppervlak van de vitrine en het middenrooster schoon met een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel. Droog alles nauwkeurig af.
- Plaats het rooster in de vitrine.
- Verwijder de watercontainer. De watercontainer bevindt zich aan de achterkant van de vitrine, onder de klapdeur (306.050 m 305050) of de schuif deur (306.051, 306.052, 305.051, 305.052). Reinig de container met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel af met schoon water en droog de watercontainer nauwkeurig af voordat u hem in het apparaat plaatst.
- De watercontainer is bestemd voor het creëren van vochtigheid in de vitrine (dit is met name van belang bij brood om ervoor te zorgen dat het niet uitdroogt).
- Sluit het apparaat aan op een enkelvoudig stopcontact.
- Stel met de temperatuurregelaar de temperatuur in die hoort bij de aard van het gerecht dat zich in de vitrine bevindt (van 30 °C tot 95 °C).
- Warm de vitrine op tot de gewenste temperatuur **zonder water in de watercontainer** en **zonder gerechten**.

De ruit wordt warm als gevolg van het opwarmen. De bovenstaande procedure voorkomt dat er waterdruppels ontstaan op de ruiten zodra er gerechten in de vitrine worden geplaatst.



### **OPGELET!**

**Controleer of het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt voordat u de vitrine vult.**

- Bereid geschikte GN-containers voor (niet meegeleverd) en vul ze met gerechten.
- Vul de watercontainers met water zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, en plaats de gerechten in het apparaat.



### **AANWIJZING!**

**Doe zoveel water in de containers dat deze niet over kunnen lopen.**

**Controleer het waterniveau in de container, vul indien nodig bij met water.**

- Plaats de gerechten in geschikte containers op de hiervoor bestemde plaats of op het middenrooster.
- Gerechten (bv. brood) kunnen ook direct op het middenrooster geplaatst worden.
- Sluit de klapdeur of schuifdeur aan de bedieningskant.



### **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

***Sommige elementen van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Gebruik beschermende handschoenen of pannenlappen om verbrandingen te voorkomen bij het vullen van de vitrine of uithalen van warme gerechten.***

- De gerechten houden de warmte vast op de ingestelde temperatuur.
- Indien nodig kunt u de verlichting in de vitrine inschakelen met de schakelaar die zich op de behuizing van de vitrine bevindt.
- Het apparaat is uitgerust met een stopcontact om andere elektrische apparaten aan te sluiten (bv. een mes of lampje). Dit bevindt zich naast de voedingskabel, aan de bedieningskant van het apparaat. **Denk eraan dat bij het aansluiten van extra apparaten de totale aansluitwaarde (inclusief het aangesloten apparaat) van 3500 Watt niet wordt overschreden.**
- Koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker eruit!) zodra het niet meer gebruikt wordt.

## **6. Reiniging en onderhoud**

### **6.1 Veiligheidsvoorschriften**

- Zowel voor reiniging als voor reparatie de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



### **OPGELET!**

***Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!***

### **6.2 Reiniging**

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Maak de vitrine van binnen en buiten schoon met een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel. Droog alles nauwkeurig af.
- Reinig de GN-containers en het middenrooster met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel af met schoon water en droog nauwkeurig af.
- Maak de watercontainer regelmatig schoon. Indien zich kalk afzet op de container, ontkalk deze dan regelmatig met in de handel verkrijgbare middelen.

- o Alleen zachte doekjes gebruiken en **nooit** gebruik maken van schurende afwasmiddelen, die het oppervlak kunnen beschadigen.
- o Na het reinigen van het apparaat met zachte, droge doek afdrogen en het oppervlak van de apparaat polijsten.
- o Voor het plaatsen van het apparaat op de droge plek, west u zeker, dat de apparaat schoon is.

## 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- o Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingskabel niet beschadigd is. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken als de kabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, moet hij om gevaar te voorkomen vervangen worden door de service of een gekwalificeerde elektricien.
- o Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice.
- o Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

## 7. Verwijderen

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



### **WAARSCHUWING!**

***Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.***



### **AANWIJZING!**



***Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.***

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120