



850.007

Bedienungsanleitung
Seifenspender

D/A/CH

Instruction manual
Soap dispenser

GB/UK

Mode d'emploi
Distributeur de savon

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Dispenser di sapone

I/CH

Mantenga las instrucciones
Dispensador de jabón

E

Manual de instruções
Dispensador de sabonete

P

Gebbruiksaanwijzing
Zeepdispenser

NL/B

Brugsanvisning skal
Sæbedispenser

DK

Инструкция по эксплуатации
Дозатор для жидкого мыла

RUS

Kullanma kılavuzu
Sabun dispenseri

TR

Instrukcja obsługi
Dozownik do mydła

PL

Návod k obsluze
Dávkovač mýdla

CZ

Upute za upotrebu
Dozator sapuna

HR

Használati útmutató
Szappanadagoló

H

Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν
Συσκευή υγρού σαπουνιού


GR

Technische gegevens:

Naam:	• Zeepdispenser voor wandmontage
Artikelnummer	• 850.007
Materiaal:	• chroomnikkelstaal, geborsteld
Inhoud:	• 1 liter
Afmetingen:	• B 123 x D 110 x H 204 mm
Gewicht:	• 0,5 kg
Uitrusting:	• bevestigingsmateriaal

Geleverd zonder vulling!

Overzicht van de onderdelen van het apparaat



- ① Behuizing / container
- ② Vulopening
- ③ Zeepniveau-indicator
- ④ Pompknop

Eigenschappen:

- Ideaal voor gebruik in openbare wasruimtes, bijv. in restaurants, hotels, op luchthavens etc.;
- Manueel, patroonloos pompsysteem;
- Zeepniveau-indicator;
- Onderhoudsvriendelijk.

Montage


- Pak de zeepdispenser uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Bevestig de zeepdispenser in de buurt van de wastafel, op een makkelijk toegankelijke plaats.

- Verwijder de muurhouder van de zeepdispenser en markeer de boorgaten op de gewenste hoogte op de muur met behulp van de openingen in de muurhouder.
- Boor 3 gaten in de muur en stop de meegeleverde pluggen in de gaten.
- Schroef de muurhouder vast met behulp van de meegeleverde schroeven en hang de zeepdispenser aan de muurhouder.
- Zorg ervoor dat de zeepdispenser in de muurhouder klikt.




Muurhouder

- Tot slot de schroef in de container goed vastdraaien.



Schroef

Vullen met zeep / zeepafname



Vulopening

- Open de vulopening van de zeepcontainer en vul de container met vloeibare zeep.
- De minimale hoeveelheid bedraagt ca. 300 ml.

- Neem naar behoefte zeep uit de dispenser door op de pompknop op de voorkant van de dispenser te drukken.

Reiniging

- Maak de zeepdispenser schoon met een zacht, vochtig doekje.
- **Nooit** bijtende en schurende schoonmaakmiddelen gebruiken die krassen kunnen veroorzaken op het oppervlak.
- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om het oppervlak te drogen en polijsten.

