

Крышка для роликового гриля 7181



▶ Подходит для роликового гриля для приготовления колбасок 7181

✓ Крышка с подъемной дверцей



▶ Для многократного использования

✓ В качестве защиты от брызг

✓ В качестве гигиенического защитного экрана

✓ Для удержания тепла

Описание

Не просто крышка: насадка, которая идет в комплекте с роликовым грилем для приготовления колбасок, служит защитой от брызг, аккумулирует тепло над колбасками, а также способствует гигиеничности во время приготовления и подачи пищи.

Особенности

• Цвет:	Прозрачный
• Материал:	Пластик
• Важная информация:	-
• Характеристики:	Запирающаяся заслонка
• Размеры отверстия:	Ш 418 x В 162 мм
• Габариты:	Ш 590 x Г 315 x В 200 мм
• вес:	1,6 кг