

4ICE+



135023

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πίνακας περιεχομένων

1. Ασφάλεια	198
1.1 Επεξήγηση συμβόλων.....	198
1.2 Οδηγίες χρήσης.....	199
1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	202
2. Γενικές πληροφορίες.....	203
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση	203
2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	203
2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης.....	203
3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	204
3.1 Έλεγχος παράδοσης	204
3.2 Συσκευασία	204
3.3 Αποθήκευση.....	204
4. Τεχνικές προδιαγραφές.....	205
4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής	205
4.2 Τεχνικά στοιχεία	205
5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.....	206
5.1 Εγκατάσταση.....	206
5.2 Χρήση.....	207
6. Καθαρισμός	209
7. Ανακύκλωση.....	210

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Straße 28
 33154 Salzkotten
 Γερμανία

Tel.: +49 5258 971-0
 Fax: +49 5258 971-120
Hotline - τεχνική υποστήριξη: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της.

Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

1. Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση.

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

1.1 Επεξήγηση συμβόλων

Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά τραύματα ή θάνατο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής.



ΟΔΗΓΙΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρακο-λουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής.

1.2 Οδηγίες χρήσης

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ούτε την ενεργοποιούν.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, **ποτέ** μη την αφήνετε χωρίς εποπτεία!
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ασφαλή για χρήση. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα (αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα), και ενημερώτο σέρβις.
- Εμποδίστε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλαστικές σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

- Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιώντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. **Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς.**
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες ατόμων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης.
- Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Για να αποφύγετε συνέπειες του κινδύνου εγκαυμάτων παρακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

- Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής να έχει επαφή με τις πηγές θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεμιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατηθεί ούτε να μην μπερδευτεί από κανέναν.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χάλια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας.

- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας μόνο το φις.
- Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ποτέ μην ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Σε περίπτωση που χάλασαν οι ηλεκτρικές συνδέσεις ή διαμορφώθηκαν οι ηλεκτρικές ή μηχανικές κατασκευές της συσκευής υπάρχει **κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να προσέχετε το νερό για να μη διαπεράσει μέσα στη συσκευή.
- Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο.
- Βγάλτε το φις από την πρίζα
 - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
 - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής,
 - πριν από καθαρισμό της συσκευής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού!

Για να αποφύγετε συνέπειες του κινδύνου εγκαυμάτων παρακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με κινούμενα μέρη. Ποτέ μην βάζετε δάχτυλα ή κουζινικά σκεύη στο άνοιγμα πλήρωσης.

1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της.

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρησης μπορεί να εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμα σέρβις.

Η συσκευή δεν προορίζεται για συνέχεια λειτουργία για βιομηχανικούς σκοπούς.

Ο παγοθραύστης προορίζεται μόνο για το θρυμματισμό πάγου.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισμό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισμό της.

Αποκλείονται οποιοσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργατών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα χρήσης αντίθετης με τον προορισμό της συσκευής.

Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής με τρόπο αντίθετο στον προορισμό της έχει μόνο και μόνο χρήστης.

2. Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών.

Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι' αυτό είναι καθαριστική χρήσιμη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά.

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής,
- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμό της συσκευής,
- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές,
- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά.

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμώσουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν.

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.



ΟΔΗΓΙΑ!

Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται.

2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης



Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE.

Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη Δήλωση Συμμόρφωσης.

3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους.

Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας.

Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις απαιτήσεις.

3.2 Συσκευασία

Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.



ΟΔΗΓΙΑ!

Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.

Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.3 Αποθήκευση

Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους,
- να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη,
- μην την εκθέτετε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,
- να την προστατεύετε από τον ήλιο,
- να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές,
- σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί.

4. Τεχνικές προδιαγραφές

4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής



- 1 Χοάνη πλήρωσης
- 2 Περίβλημα
- 3 Διακόπτης **ON/OFF**
- 4 Δοχείο συλλογής
- 5 Πόδια με βεντούζες (4)
- 6 Βάση

4.2 Τεχνικά στοιχεία

Όνομα	Παγοθραύστης 4ICE+
Κωδ. προϊόντος	135023
Κατασκευή:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Υλικό: Ανοξείδωτο ασάλι, πλαστικό ▪ Χρώμα: Ανοξείδωτο ασάλι, μαύρο ▪ Διακόπτης ασφάλειας 2 (χοάνη πλήρωσης, δοχείο συλλογής) ▪ Διακόπτης ON/OFF ▪ 4 πόδια με βεντούζες
Παραγωγή ανά ώρα:	μεγ. 15 kg
Δοχείο συλλογής:	Αφαιρούμενο, Χωρητικότητας: 1,75 kg / 3,5 λίτρα
Χοάνη πλήρωσης:	Ø 140 mm επάνω, αφαιρούμενη Άνοιγμα πλήρωσης: 40 x 60 mm
Ισχύς σύνδεσης:	0,08 kW / 230 V / 50 Hz
Διαστάσεις:	πλάτος 172 x βάθος 290 x ύψος 460 mm
Βάρος:	3,5 kg

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής

5.1 Εγκατάσταση

Τοποθέτηση

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και αφαιρέστε και απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Ποτέ μην αφαιρέσετε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τις επισημάνσεις κινδύνου.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ίσια, σταθερή, στεγνή και αδιάβροχη επιφάνεια ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.
- **Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε εύφλεκτη βάση.**
- **Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα στην άκρη τραπεζιού με σκοπό να προστατέψετε τη συσκευή να μην κλίσει ή να μην πέσει.**
- **Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μουσκεμένο ή υγρό περιβάλλον.**
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε ανοιχτή φλόγα, ηλεκτρική θερμάστρα, θερμαντήρα ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε το φως να είναι εύκολα διαθέσιμο με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής.

Σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή μπορεί να προκαλέσει τραύματα!

Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στοιχεία του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα).

**Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!
Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα εγκατεστημένες μονές πρίζες με τον επαφέα ασφάλειας.**

- Ηλεκτρικο κύκλωμα υποδοχών πρέπει να προστατευτεί από τουλάχιστον 16A. Να συνδέετε τη συσκευή μόνο αμέσως σε μια πρίζα τοίχου, δε μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολύπριζες ή πολλαπλές πρίζες.

5.2 Χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε καλά τη συσκευή και τα εξαρτήματα της σύμφωνα με τις οδηγίες στο Κεφάλαιο 6 «**Καθαρισμός**», ενώ τα πιθανά υπολείμματα της παραγωγής ή της συσκευασίας πρέπει να αφαιρεθούν με ασφάλεια. Στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες που έχετε πλύνει.
- Τοποθετήστε τη χοάνη πλήρωσης πάνω στο περίβλημα και το δοχείο συλλογής κάτω από το άνοιγμα εξώθησης.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν η χοάνη πλήρωσης είναι τοποθετημένη πάνω στο περίβλημα και το δοχείο συλλογής του θρυμματισμένου πάγου βρίσκεται συζευγμένο κάτω από το άνοιγμα εξώθησης έτσι ώστε να ενεργοποιείται ο διακόπτης ασφαλείας.

Όταν η χοάνη πλήρωσης αφαιρείται, ή το δοχείο συλλογής απομακρύνεται, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Θρυμματισμός πάγου

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μονή πρίζα με γείωση.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη **ON/OFF** και θέτοντας το στη θέση «I».



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Θρυμματίστε μόνο παγάκια από την παγομηχανή, και όχι παγάκια από την κατάψυξη!

- Με έτοιμα παγάκια γεμίστε τη χοάνη πλήρωσης στο επάνω μέρος της συσκευής, και αρχίστε το θρυμματισμό πάγου. Για το σκοπό αυτό, ενεργοποιήστε τη συσκευή (θέσετε το διακόπτη **ON/OFF** στη θέση «I»).



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Ο πάγος από την πρώτη παραγωγή μετά τον καθαρισμό πρέπει να απορρίπτεται για λόγους υγιεινής και μην χρησιμοποιείται για ποτό, γιατί μέσα στη συσκευή μπορεί να βρίσκονται υπολείμματα καθαριστικού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού! Ποτέ μην προσπαθήσετε να ωθήσετε τα παγάκια με το χέρι ή με σκεύη προς τις λεπίδες θρυμματιστή.

- Στην περίπτωση όπου ένα μεγάλο παγάκι βρέθηκε στη συσκευή θρυμματισμού και οι λεπίδες δεν μπορούν να το φτάσουν, σβήστε τη συσκευή (θέσετε το διακόπτη **ON/OFF** στη θέση «**O**»). Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
- Στη συνέχεια ρίξτε ζεστό νερό μέσα από τη χοάνη πλήρωσης μέχρι το μπλοκαρισμένο παγάκι θα διαλυθεί ή πέσει.
- Ξαναβάλτε το βύσμα στην πρίζα, θέσετε το διακόπτη **ON/OFF** στη θέση «**I**» και συνεχίστε το θρυμματισμό, εκ νέου γεμίζοντας τη χοάνη πλήρωσης με παγάκια.
- Όταν το δοχείο συλλογής γεμίσει, μπορείτε να το τραβήξετε μαζί με το θρυμματισμένο πάγο και να βάλετε το πάγο σε ένα κατάλληλο δοχείο ή αμέσως σε ποτά.
- Κατά την αφαίρεση του δοχείου συλλογής, ο διακόπτης επαφής απενεργοποιείται αυτόματα, και ο παγοθραύστης διακόπτει τη διαδικασία θρυμματισμού.
- Όταν η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί πλέον θέσετε το διακόπτη (**ON/OFF** στη θέση «**O**»). Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα!).



6. Καθαρισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν να αρχίσετε τον καθαρισμό της συσκευής απενεργοποιήστε την, χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF και αποσυνδέστε τη από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (βγάλτε το βύσμα!).

Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ροή νερού υψηλής πίεσης!

Προσέξτε το νερό να μην διαπεράσει μέσα στη συσκευή.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό ασαλόσυρμα, τα κομμάτια του οποίου μπορεί να αποσπαστούν και να μπουν σε θρυμματισμένο πάγο ενός ποτού.

Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε σκληρά ή κοφτερά μέσα καθαρισμού που μπορεί να ξύσουν την επιφάνεια της συσκευής.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τα επιθετικά καθαριστικά μέσα ή σπρέι.

- Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, καθώς και μετά από μεγάλο διάστημα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
- Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής και αδειάστε το.
- Αφαιρέστε τη χοάνη πλήρωσης από τη συσκευή.
- Πλύνετε το δοχείο συλλογής και τη χοάνη πλήρωσης με ένα ήπιο απορρυπαντικό.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό όλα τα μέρη που είναι σε επαφή με το καθαριστικό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του.

- Μετά τον καθαρισμό, βάλτε όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους.
- Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί. Σε περίπτωση που υπάρχει πιο ισχυρή ακαθαρσία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρύ καθαριστικό μέσο.
- Αφού καθαρίσετε τη συσκευή πρέπει να τη στεγνώσετε και να τη λουστράρετε με ένα στεγνό πανί.
- Αν εντός της συσκευής έχουν εμφανιστεί επικαθίσεις αλάτων, πρέπει να αφαιρεθούν με διάλυμα ξυδιού με νερό.

Φύλαξη της συσκευής

- Αν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και να τη φυλάξετε στον τόπο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από το πάγο, τον ήλιο και τα παιδιά. Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

7. Ανακύκλωση

Παλιές συσκευές

Όταν θα τερματιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με διατάξεις ισχύουσες στη συγκεκριμένη χώρα. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή με υπεύθυνους δήμου στο θέμα της ανακύκλωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισμού και να κόψετε το καλώδιο.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!



Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί κανονισμοί.