

Bartscher	Warmhalteplatte WP300 2/1 Artikel-Nr.: 114357	Ersatzteilliste 03.03.2014	Seite 1/2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Knebel	Knob	01143562
2	Verbindungsstück f. Thermostat	Connecting piece f. thermostat	011435611
3	Thermostat	Thermostat	01143566
4	Kontrolllampe rot	Red indicator light	A012040612
5	Bodenplatte	Bottom plate	Auf Anfr./On req.
6	Rahmen, vorne	Front frame	Auf Anfr./On req.
7	Eckverbindung	Edge connector	Auf Anfr./On req.
8	Griff	Handle	E01143578
9	Abstandshalter zum Tragegriff	Spacer	Auf Anfr./On req.
10	Rahmen, seitlich	Side frame	Auf Anfr./On req.
11	Glasplatte m. Heizkörper	Glass plate w. heating element	01143567
12	Rahmen, hinten	Back frame	Auf Anfr./On req.
13	Halterung f. Sicherung	Fuse holder	011435610
14	Hauptschalter	Main switch	01143568
15	Anschlusskabel m. Zugentlastung	Power cord w. strain relief	011435612
16	Fuß	Base	01143563
17	Feinsicherung	Micro fuse	01143561
o.Abb.	Rahmenset f. Glassplatte	Frame Set f. glass plate	E01143576
	(Pos. 6, 10, 12)		