

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2023-09-08

Original bruksanvisning

Tekniska data

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Namn: | Underrede 4P 3550-1 TCK |
| Artikelnummer: | 105770 |
| Material: | rostfritt stål |
| Mått (bredd x djup x höjd) i mm: | 720 x 800 x 663 |
| Vikt i kg: | 7,4 |

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Version / egenskaper

- Leveranskick: byggsats (enkel montering)
- Färg: silver
- Dimensionerad för:
 - induktionsspis 4P 35-1 TCK
 - induktionsspis 4P 50-1 TCK
- Höjdjusterbara fötter
- Med bottenhylla

SV

Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- byte från bordsenhet till stående.

Funktion

Det stabila underredet 4P 3550-1 TCK kompletterar induktionsspis 4P 35-1 TCK och kompletterar induktionsspis 4P 50-1 TCK med extra avställningsyta tack vare hyllplan. Med benlängden 662 mm placeras induktionsspisarna på en bekväm arbetshöjd.

Leveransens omfattning / Delarnas namn

1. Packa upp de enskilda delarna och omhändertera förpackningsmaterialet enligt miljöföreskrifter.
2. Kontrollera att leveransen är komplett enligt listan nedan:

| Nr | Namn | Antal |
|----|------------------|-------|
| 1 | Justerbar fot | 4 |
| 2 | Bottenhylla | 1 |
| 3 | Insexskruv M6*15 | 22 |
| 4 | Fjäderbricka M6 | 22 |
| 5 | Bricka M6 | 22 |
| 6 | Insexnyckel | 1 |

Montering

1. Följ anvisningarna nedan för att montera underredet på apparaten:
2. Montera först bottenhyllan i de därtill avsedda hålen i de justerbara fötterna. Placera en fjäderbricka och en bricka mellan varje insexskruv och den justerbara foten. Använd den medföljande insexnyckeln för att dra åt insexskruvarna.



Fig. 1

3. Lägg induktionsspisen på sidan.
4. Skruva loss fötterna från apparaten.
5. Skruva fast underredets justerbara fötter i apparatens undersida. Placera en fjäderbricka och en bricka mellan varje insexskruv och den justerbara foten. Dra åt insexskruvarna med insexnyckeln.



Fig. 2

6. Ställ upp apparaten med underredet.
7. Justera höjden vid behov genom att skruva in eller ut de justerbara fötterna.

Rengöring

OBS!

Slipmedel och rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande ämnen kan skada ytan på underredet.

Använd endast medel som är lämpliga för rostfritt stål för rengöring.

1. Rengör underredet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
2. Torka underredet med en mjuk trasa.