

TBGN110



300135

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2022-10-18

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Wózek transportowy TBGN110
Numer art.:	300135
Materiał:	tworzywo sztuczne
Wymiary powierzchni odstawczej (szer. x gł.) w mm:	490 x 660
Wysokość ramy w mm:	25
Nośność całkowita maks. w kg:	100
Ilość kółek skrętnych:	4
Kółka skrętne z blokadą:	2
Średnica kółek w mm:	100
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	720 x 540 x 194
Ciężar w kg:	6,2

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

PL

Wersja / właściwości

- Kolor: czarny
- Wersja: powierzchnia do ustawiania z rantem
- Zaprojektowany do:
 - transportowy pojemnik termoizolacyjny GN110-1
 - transportowy pojemnik termoizolacyjny GN110-12
- Zastosowanie: transportowanie
- Stan w chwili dostawy: zmontowany do postaci gotowej

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wszelkie stosowanie urządzenia w celu różnym i/lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia opisanego poniżej jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Następujące użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- Transportowanie transportowych pojemników termoizolacyjnych GN110-1 i GN110-12

Korzystanie z wózka transportowego

1. Rozpakować wózek transportowy i usunąć w całości materiał opakowaniowy.
2. Zabezpieczyć wózek transportowy za pomocą blokad na kółkach skrętnych przed umieszczeniem na nim transportowego pojemnika termoizolacyjnego.
3. Umieścić transportowy pojemnik termoizolacyjny na ramie wózka transportowego.

Rant na wózku transportowym zapobiega ześlizgnięciu się pojemników transportowych.



Rys. 1



Rys. 2

4. W razie potrzeby zabezpieczyć transportowy pojemnik termoizolacyjny przed przewróceniem się.
5. Zwolnić blokady kółek skrętnych, a następnie wprawić wózek transportowy w ruch.

Czyszczenie

1. Wózek transportowy czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i miękką ściereczką. Na zakończenie go osuszyć.

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię wózka transportowego.