

TBGN110



300135

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2022-10-26

Originální návod k obsluze

Technická specifikace

Název:	Přepravní vozík TBGN110
Číslo výrobku:	300135
Materiál:	plastové
Rozměry odkládací plochy (š x h) v mm:	490 x 660
Výška rámu v mm:	25
Celková max. nosnost v kg:	100
Počet otočných koleček:	4
Otočná kolečka s brzdou:	2
Průměr koleček v mm:	100
Rozměry (š x h x v) v mm:	720 x 540 x 194
Hmotnost v kg:	6,2

Technické změny vyhrazeny!

CZ

Verze / vlastnosti

- Barva: černá
- Provedení: odkládací plocha se zvýšeným okrajem
- Navržen pro:
 - přepravní termobox GN110-1
 - přepravní termobox GN110-12
- Oblast použití: přeprava
- Stav dodávky: kompletně smontovaný

Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Přeprava přepravních termoboxů GN110-1 a GN110-12

Používání přepravního vozíku

1. Vybalte přepravní vozík a odstraňte veškerý obalový materiál.
 2. Zajistěte přepravní vozík pomocí brzd na otočných kolečkách, než na něj umístíte přepravní termobox.
 3. Přepravní termobox umístěte na rám přepravního vozíku.
- Zvýšený okraj přepravního vozíku zabraňuje sklouznutí přepravních termoboxů.



Obr. 1



Obr. 2

4. Bude-li třeba, zajistěte přepravní termoboxy proti převrácení.
5. Odrzdíte brzdy na otočných kolečkách a pak uveďte vozík do pohybu.

Čištění

1. Přepravní vozík čistěte jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Pak jej osušte.

K čištění nepoužívejte žádné abrazivní, rozpouštědlové nebo žíravé čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch přepravního vozíku.