

**100080****Bedienungsanleitung**

Thermo-Transportbehälter 20L

D/A/CH**Instruction manual**

Thermo transport container 20L

GB/UK**Mode d'emploi**Conteneur isotherme 20L
pour le transport des aliments**F/B/CH****Gebruiksaanwijzing**

Thermisch transport container 20L

NL/B**Instrukcja obsługi**

Pojemnik termoizolacyjny do transportu 20L

PL**Инструкция по эксплуатации**

Термоконтэйнер 20L

RUS**Інструкція обслуговування**

Термоконтэйнер 20L

UA

Technische gegevens:

Naam:	• Thermische transportcontainer 20L
Artikelnummer:	• 100080
Uitvoering:	• Chroomnikkelstaal 18/10, geborsteld • Deksel met 4 spansluitingen en siliconendichting • 1 draaghengsel, 1 kiepgreep aan de zijkant • Ventilatieopening • Stapelbaar
Inhoud:	• 20 liter
Afmetingen:	• Ø 370 mm; H 340 mm
Gewicht:	• 6,0 kg

Onderdelenoverzicht

- ① Spansluitingen
- ② Draaghengsel
- ③ Container
- ④ Kiepgreep
- ⑤ Deksel
- ⑥ Ventilatieopening

De **thermische transportcontainer** is bestemd voor het **vervoeren** van koude en warme vloeistoffen of gerechten.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Pak de thermische transportcontainer uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Maak de aansluitingen los en haal het deksel van de container.
- Maak de container, het deksel en de siliconendichting voor en na het gebruik zorgvuldig schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Spoel om met schoon water en laat de onderdelen aan de lucht drogen of droog ze af met een zacht doekje.
- Gebruik uitsluitend een zacht doekje, pas nooit ruwe schuursponsjes toe die het oppervlak van de pan kunnen bekrassen.
- De buitenoppervlakte van de transportcontainer kan worden schoongemaakt met algemeen verkrijgbare schoonmaakmiddelen voor geborsteld edelstaal.
- Vul de schoongemaakte thermische transportcontainer met de gewenste koude / hete vloeistof of gerecht (max. 20 liter), sluit af met het deksel en fixeer het deksel met de aansluitingen. Deze sluitingen garanderen dat u de vloeistoffen of gerechten veilig kunt vervoeren.
- De dubbele wanden van de transportcontainer zorgen voor goede isolatie. Het temperatuurverlies bedraagt ca. 6 °C per uur.
- Maak naar behoefte de container open en neem de gewenste hoeveelheid vloeistof of gerecht uit de container. Gebruik voor het legen van de thermische transportcontainer het draaghengsel en de kiepgreep aan de zijkant (zie de afbeelding rechts).

