

2P 3550-1 TCK



105769

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2023-08-30

Originalne upute za uporabu

Tehnički podaci

Naziv:	Postolje 2P 3550-1 TCK
Broj art.:	105769
Materijal:	nehrđajući čelik
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	360 x 800 x 663
Težina u kg:	6,0

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike

- Stanje kod isporuke: sklop (jednostavna montaža)
- Boja: srebrna
- Projektiran za:
 - indukcijsko kuhalo 2P 35-1 TCK
 - indukcijsko kuhalo 2P 50-1 TCK
- Nožice podesive visine
- S donjom policom

HR

Namjenska uporaba

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- preuredba uređaja s ugradbenog u samostojeći.

Funkcija

Stabilno postolje 2P 3550-1 TCK je nadopuna indukcijskom kuhalu 2P 35-1 TCK i indukcijskom kuhalu 2P 50-1 TCK, osiguravajući dodatno mjesto zahvaljujući polici. Dužina nožica od 662 mm jamči indukcijskom kuhalu postizanje visine koja osigurava komfor kod rada.

Opseg isporuke / Naziv elementa

1. Pojedinačne elemente otpakirajte i odstranite cijeli pakirni materijal u skladu s propisima o zaštiti okoliša.
2. Na osnovi sljedećeg popisa provjerite je li isporuka kompletna:

Br.	Naziv	Količina
1	Podesiva nožica	4
2	Donja polica	1
3	Imbus vijak M6*15	22
4	Fleksibilni podložak M6	22
5	Podložak M6	22
6	Imbus ključ	1

Montaža

1. Kako biste montirali postolje na uređaj, postupajte u skladu s dolje navedenim napomenama:
2. Najprije montirajte donju policu na za to predviđene otvore u podesivim nožicama. Između svi imbus vijak i podesivu nožicu postavite fleksibilni podložak i podložak. Kako biste montirali imbus vijke, upotrijebite isporučeni imbus ključ.



Crtež 1

3. Indukcijsko kuhalo postavite bočno.
4. Odvrite nožice s uređaja.
5. Na donji dio uređaja pričvrstite podešavane nožice postolja. Između svi imbus vijak i podesivu nožicu postavite fleksibilni podložak i podložak. Imbus vijke stegnite pomoću imbus ključa.



Crtež 2

6. Postavite uređaj s postoljem.
7. Po potrebi podesite visinu na način da uvrnete ili odvrnete podešavane nožice.

Čišćenje

POZOR!

Abrazivna sredstva, sredstva koja sadrže otapala ili nagrizajuće sastojke mogu oštetiti površinu postolja.

Za čišćenje koristite samo sredstva prikladna za nehrđajući čelik.

1. Postolje čistite toplom vodom i mekanom vlažnom krpicom. Po potrebi upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
2. Postolje osušite mekanom krpicom.