

**TBGN110**



**300135**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120  
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258  
971-197**  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-10-26

**Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης**

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>Όνομασία:</b>	<b>Καρότσι μεταφοράς TBGN110</b>
Κωδ. προϊόντος:	<b>300135</b>
Υλικό:	πλαστικό
Διαστάσεις της επιφάνειας τοποθέτησης (πλάτος x βάθος) σε mm:	490 x 660
Ύψος πλαισίου σε mm:	25
Μέγιστη συνολική φέρουσα ικανότητα σε kg:	100
Αριθμός ρόδων οδήγησης:	4
Ρόδες οδήγησης με φρένα:	2
Διάμετρος ροδών σε mm:	100
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	720 x 540 x 194
Βάρος σε kg:	6,2

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

GR

## Έκδοση / Ιδιότητες

- Μαύρο χρώμα
- Έκδοση: επιφάνεια τοποθέτησης με άκρα
- Σχεδιασμένη για:
  - θερμομονωτικό δοχείο μεταφοράς GN110-1
  - θερμομονωτικό δοχείο μεταφοράς GN110-12
- Εφαρμογή: μεταφορά
- Κατάσταση κατά την παράδοση: συναρμολογημένη στην τελική μορφή

## Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Μεταφορά θερμομονωτικών δοχείων μεταφοράς GN110-1 και GN110-12

## Χρήση καροτσιού μεταφοράς

1. Αποσυσκευάστε το καρότσι μεταφοράς και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
2. Ασφαλίστε το καρότσι μεταφοράς με τις ασφάλειες στους περιστρεφόμενους τροχούς πριν τοποθετήσετε το θερμομονωτικό δοχείο μεταφοράς πάνω του.
3. Τοποθετήστε το θερμομονωτικό δοχείο μεταφοράς στο πλαίσιο του καροτσιού μεταφοράς.

Η άκρη στο καρότσι μεταφοράς εμποδίζει την ολίσθηση των δοχείων μεταφοράς.



Εικ. 1



Εικ. 2

4. Εάν είναι απαραίτητο, ασφαλίστε το θερμομονωτικό δοχείο μεταφοράς ώστε να μην ανατραπεί.
5. Απελευθερώστε τις ασφάλειες των περιστρεφόμενων τροχών και στη συνέχεια βάλτε σε κίνηση το καρότσι μεταφοράς.

## Καθαρισμός

1. Καθαρίστε το καρότσι μεταφοράς με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί. Τέλος, στεγνώστε το.

**Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, διαλυτικά ή καυστικά μέσα για τον καθαρισμό, καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του καροτσιού μεταφοράς.**