



300.143

DONNÉES TECHNIQUES:

Dénomination du produit:	<ul style="list-style-type: none"> ● Chariot à casiers, chariot de transport pour paniers à vaisselle
Numéro de l'article:	<ul style="list-style-type: none"> ● 300.143
Produit fait en:	<ul style="list-style-type: none"> ● acier inoxydable
Dimensions:	<ul style="list-style-type: none"> ● largeur 515 x longueur 640 x hauteur 925 mm
Dimensions plateau:	<ul style="list-style-type: none"> ● largeur 513 x longueur 583 mm
Charge utile:	<ul style="list-style-type: none"> ● 120 kg
Poids:	<ul style="list-style-type: none"> ● 8,75 kg

Éléments fournis / dénomination des éléments

	1 x plaque pour paniers à vaisselle
	1 x poignée avec vis sans tête M10
	2 x M10 écrou pour la fixation de la poignée
	4 x roue tournante, Ø 100 x 25 mm
  	16 x M8*30 vis à tête six-pans 16 x rondelle élastique 16 x rondelle
	} pour la fixation des roues tournantes
	clé à six pans, hexagonale

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- Déballiez toutes les composantes et vérifiez si tout est complet.
- Retirez l'emballage.
- Commencez le montage du chariot à casiers en fixant les roues tournantes sur la plaque. À cette fin mettez la plaque au sol à l'inverse. Vissez les roues tournantes dans les angles de la plaque utilisant les vis six-pans. N'oubliez pas d'insérer la rondelle et la rondelle élastique entre la tête de la vis et la plaque.
- Mettez la plaque munie des roues sur son côté. Pour fixer la poignée, insérez-la à travers les tubes prévus à cet effet et serrez la fermement avec les écrous fournis.
- Posez le chariot à casiers au sol et contrôlez sa stabilité. Si nécessaire, serrez les vis six-pans avec la clé hexagonale.



REMARQUE !

Après le montage retirez le feuil protecteur!

- Pour laver le chariot de transport utilisez uniquement un chiffon doux et un détergent délicat.
- N'utilisez **jamais** de produits abrasifs qui pourraient rayer la surface.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120