

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-09-08

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Πλαίσιο στήριξης 4P 3550-1 TCK
Κωδ. προϊόντος:	105770
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	720 x 800 x 663
Βάρος σε kg:	7,4

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Κατάσταση παράδοσης: σετ για συναρμολόγηση (εύκολη συναρμολόγηση)
- Χρώμα: ασημί
- Προορίζεται για:
 - επαγωγική εστία 4P 35-1 TCK
 - επαγωγική εστία 4P 50-1 TCK
- Πόδια με ρύθμιση ύψους
- Με κάτω ράφι

GR

Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- μετατροπή από επιτραπέζια σε επιδαπέδια συσκευή.

Λειτουργία

Το πλαίσιο στήριξης 4P 3550-1 TCK συμπληρώνει την επαγωγική κουζίνα 4P 35-1 TCK και την επαγωγική κουζίνα 4P 50-1 TCK παρέχοντας επιπλέον χώρο χάρη στο ράφι. Το μήκος των ποδιών των 662 mm κάνει τις επαγωγικές κουζίνες να έχουν ύψος που εξασφαλίζει άνετη εργασία.

Εύρος παράδοσης / Ονομασία εξαρτήματος

1. Αποσυσκευάστε τα μεμονωμένα στοιχεία και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί της προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Ελέγξτε την πληρότητα της παράδοσης με βάση την ακόλουθη λίστα:

Αριθμ.	Ονομασία	Ποσότητα
1	Ρυθμιζόμενο πόδι	4
2	Κάτω ράφι	1
3	Βίδα Άλεν M6*15	22
4	Ροδέλα ελατηρίου M6	22
5	Ροδέλα M6	22
6	Εξάγωνο κλειδί	1

Συναρμολόγηση

1. Για να τοποθετήσετε το πλαίσιο στήριξης στη συσκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
2. Πρώτα τοποθετήστε το κάτω ράφι στις οπές που προβλέπονται για τα ρυθμιζόμενα πόδια. Τοποθετήστε την ροδέλα ελατηρίου και ροδέλα ανάμεσα σε κάθε βίδα Άλεν και ρυθμιζόμενο πόδι. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί για να στερεώσετε τις βίδες Άλεν.



Εικ. 1

3. Τοποθετήστε την επαγωγική εστία στο πλάι.
4. Ξεβιδώστε τα πόδια από τη συσκευή.
5. Βιδώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια βάσης στο κάτω μέρος της συσκευής. Τοποθετήστε την ροδέλα ελατηρίου και ροδέλα ανάμεσα σε κάθε βίδα Άλεν και ρυθμιζόμενο πόδι. Στερεώστε τις βίδες Άλεν με το εξάγωνο κλειδί.



Εικ. 2

6. Τοποθετήστε τη συσκευή με το πλαίσιο στήριξης.
7. Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε το ύψος βιδώνοντας μέσα ή έξω τα ρυθμιζόμενα πόδια.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι καθαριστικοί παράγοντες, τα μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες ή διαβρωτικές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη βάση.

Για καθαρισμό να χρησιμοποιείτε μόνο παράγοντες κατάλληλους για ανοξείδωτο χάλυβα.

1. Καθαρίστε το πλαίσιο στήριξης με ζεστό νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο.
2. Στεγνώστε τη βάση με ένα μαλακό πανί.