

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2023-08-29

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Подставка 4P 3550-1 ТСК
Номер арт.:	105770
Материал:	нержавеющая сталь
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	720 x 800 x 663
Вес в кг:	7,4

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Модель / характеристики

- Состояние поставки: комплект для сборки (простая сборка)
- Цвет: серебристый
- Подходит для:
 - индукционной плиты 4P 35-1 ТСК
 - индукционной плиты 4P 50-1 ТСК
- Ножки, регулируемые по высоте
- С нижней полкой

RU

Использование по назначению

Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- преобразование из настольного прибора в напольный.

Функция

Надежное основание 4P 3550-1 ТСК дополняет индукционную плиту 4P 35-1 ТСК и индукционную плиту 4P 50-1 ТСК, обеспечивая дополнительное пространство благодаря полке. Благодаря длине ножек 662 мм индукционные плиты имеют удобную высоту для удобной работы.

Объем поставки / Наименование деталей

1. Распаковать отдельные элементы и удалить упаковочный материал в соответствии с принципами охраны окружающей среды.
2. Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

№	Наименование	Количество
1	Регулируемая ножка	4
2	Нижняя полка	1
3	Шестигранный винт М6*15	22
4	Пружинная шайба М6	22
5	Шайба М6	22
6	Шестигранный ключ	1

Установка

1. Для установки основания к прибору необходимо следовать приведенным ниже инструкциям:
2. Сначала установить нижнюю полку в отверстия, предусмотренные для регулируемых ножек. Между каждым шестигранным болтом и регулируемой опорой установить пружинную шайбу и шайбу. Для фиксации шестигранных винтов использовать шестигранный ключ из комплекта поставки.



Рис. 1

3. Положить индукционную плиту на бок.
4. Отвинтить ножки от прибора.
5. Прикрутить регулируемые ножки основания к нижней части прибора. Между каждым шестигранным болтом и регулируемой опорой установить пружинную шайбу и шайбу. Закрепить винты с помощью шестигранного ключа.



Рис. 2

6. Разместить прибор с основанием.
7. При необходимости отрегулировать высоту, закручивая или откручивая регулируемые ножки.

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Чистящие средства, средства для мытья, содержащие растворители или едкие вещества, могут повредить поверхность основания.

Для очистки использовать только средства, подходящие для нержавеющей стали.

1. Очистить основание теплой водой и мягкой влажной тряпкой. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
2. Осушить основание мягкой сухой тряпкой.