

UA

**Рекомендації на тему догляду та очищення
Лотки для стікання конденсату Z50-150 / Z50-170,
№ арт.: 190215 / 190216**

УВАГА!

Ніколи не слід користуватися їдкими або гострими миючими засобами, які могли б пошкодити поверхню лотків для стікання конденсату і решіток для стікання конденсату.

Ніколи не слід мити лотки для стікання конденсату в посудомийній машині.

- Зняти решітку для стікання конденсату.
- Спорожнити лоток для стікання конденсату.
- Перед першою експлуатацією і після кожного наступного використання ретельно очистити лоток для стікання конденсату і решітку для стікання конденсату теплою водою, м'якою серветкою або губкою з м'яким миючим засобом.
- На завершення кілька разів промити лоток для стікання конденсату і решітку для стікання конденсату чистою водою.
- Протерти лоток для стікання конденсату і решітку для стікання конденсату м'якою серветкою.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Німеччина

Тел.: +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Гаряча лінія: +49 5258 971-197
www.bartscher.com