

**2P 3550-1 TCK**



**105769**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2023-08-30

**Original betjeningsvejledning**

## Tekniske data

Navn:	Base 2P 3550-1 TCK
Artikelnr.:	105769
Materiale:	rustfrit stål
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	360 x 800 x 663
Vægt i kg:	6,0

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

## Version / egenskaber

- Leveringstilstand: samlesæt (nem montering)
- Farve: sølv
- Designet til:
  - induktionskomfur 2P 35-1 TCK
  - induktionskomfur 2P 50-1 TCK
- Højdejusterbare fødder
- Nederste hylde

DK

## Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- ombygning fra en bordplade til en gulvstående enhed.

## Funktion

Den stabile 2P 3550-1 TCK base komplementerer 2P 35-1 TCK induktionskomfuret og 2P 50-1 TCK induktionskomfuret ved at give ekstra plads på grund af hylden. Benlængden på 662 mm gør, at induktionskomfur har en højde, der sikrer behageligt arbejde.

## Leveringsomfang / Elementnavne

1. Pak de enkelte elementer ud og fjern emballagematerialet i overensstemmelse med miljøbestemmelserne.
2. Kontroller, om alle elementer er med efter følgende liste:

Nr.	Navn	Antal
1	Regulerbar fod	4
2	Nederste hylde	1
3	M6x35 unbrakoskrue	22
4	Fjederskive M6	22
5	M6 underlagsskive	22
6	Unbrakonøgle	1

DK

## Montering

1. Følg instruktionerne nedenfor, for at montere basen til apparatet:
2. Monter først den nederste hylde i hullerne til de justerbare fødder. Placer en fjederskive og en spændeskive mellem hver unbrakoskrue og regulerbar fod. Brug den medfølgende unbrakonøgle til at fastgøre unbrakoskrue.



Fig. 1

3. Læg induktionskogepladen på siden.
4. Skru fødderne af apparatet.
5. Skru de justerbare bundfødder til bunden af apparatet. Placer en fjederskive og en spændeskive mellem hver unbrakoskrue og regulerbar fod. Fastgør unbrakoskrue med unbrakonøglen.



Fig. 2

6. Placer apparatet med basen.
7. Juster om nødvendigt højden ved at skru de justerbare fødder ind eller ud.

## Rengøring

### **OBS!**

**Skuremidler, rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller ætsende stoffer, kan beskadige basens overflade.**

Brug kun midler, der er egnede til rustfrit stål til rengøring.

1. Rengør basen med varmt vand og en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
2. Tør basen af med en blød klud.