

TBGN110



300135

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2022-10-26

Original bruksanvisning

Tekniska data

Namn:	Transportvagn TBGN110
Artikelnummer:	300135
Material:	plast
Mått uppställningsyta (bredd x djup) i mm:	490 x 660
Ramhöjd i mm:	25
Total lastkapacitet, max i kg:	100
Antal svängbara hjul:	4
Svängbara hjul med broms:	2
Hjuldiameter i mm:	100
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	720 x 540 x 194
Vikt i kg:	6,2

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

SV

Version / egenskaper

- Färg: svart
- Version: positioneringsyta med kant
- Designad för:
 - GN110-1-transportisolerinskantin
 - GN110-12-transportisolerinskantin
- Användningsområde: transport
- Skick vid leverans: monterad till färdig form

Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Transport av transportisolerinskantiner GN110-1 och GN110-12

Användning en transportvagnen

1. Packa upp transportvagnen och ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Säkra transportvagnen med låsen på de svängbara hjulen innan du placerar transportvärmeisoleringsbehållaren på den.
3. Placera transportvärmeisoleringsbehållaren på transportvagnens ram. Kanten på transportvagnen förhindrar att transportbehållarna glider.



Figur 1



Figur 2

4. Säkra vid behov transportvärmeisoleringskantinen mot att välta.
5. Lossa rattlåsen och sätt sedan igång transportvagnen.

Rengöring

1. Rengör transportvagnen med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Till sist, torka den.

Använd inga skurmedel, lösningsmedelsbaserade eller frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada ytan av transportvagnen.