

TBGN110



300135

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 1.0
Frissítve: 2022-10-26

Eredeti kezelési útmutató

Műszaki adatok

Megnevezés:	Szállítókoszt TBGN110
Cikkszám:	300135
Anyag:	műanyag
A tárolófelület méretei (szélesség x mélység) mm-ben:	490 x 660
A keret magassága mm-ben:	25
Teljes teherbírás, max. kg.:	100
Beállító görgők száma:	4
Rögzíthető beállító görgők:	2
Görgők átmérője mm-ben:	100
Méret (szél x mély. x mag.) mm-ben:	720 x 540 x 194
Súly kg-ban:	6,2

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

HU

Kivitelezés / tulajdonságok

- Szín: fekete
- Verzió: peremmel ellátott beállító felület
- Rendeltetés:
 - GN110-1 hőszigetelt szállítótartály
 - GN110-12 hőszigetelt szállítótartály
- Alkalmazása: szállítás
- Kiszállítási állapot: készre szerelve

Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- A GN110-1 és GN110-12 hőszigetelt szállítótartályok szállítása

A szállítókocsi használata

1. Csomagolja ki a szállítókocsit és távolítsa el a csomagoló anyagokat.
2. Rögzítse a szállítókocsit a forgókereken lévő reteszekkel, mielőtt a hőszigetelt szállítótartályt ráhelyezné.
3. Helyezze a hőszigetelt szállítótartályt a szállító kocsi keretére.

A szállítókocsin lévő perem megakadályozza a szállítótartályok elcsúszását.



Ábr. 1



Ábr. 2

HU

4. Szükség esetén rögzítse a hőszigetelt szállítótartályt az esetleges felborulás ellen.
5. Oldja ki a forgókerekek reteszt, majd indítsa el a szállítókocsit.

Tisztítás

1. A szállítókocsit enyhe tisztítószerrel és puha ruhával tisztítsa. A végén szárítsa meg.

A tisztításhoz ne használjon súroló, oldószertartalmú vagy maró hatású szereket, mivel ezek károsíthatják a szállítókocsi felületét.