

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2023-09-08

Оригінальна інструкція з експлуатації

Технічні дані

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Назва: | Підставка 4P 3550-1 ТСК |
| Номер арт.: | 105770 |
| Матеріал: | нержавіюча сталь |
| Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм: | 720 x 800 x 663 |
| Вага в кг: | 7,4 |

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

Модель / характеристики

- Комплект поставки: монтажний комплект (легкий монтаж)
- Колір: срібний
- Призначений для:
 - індукційна плита 4P 35-1 ТСК
 - індукційна плита 4P 50-1 ТСК
- Регульовані по висоті ніжки
- З нижньою полицею

UK

Використання за призначенням

Будь-яке відхилення від користування за прямим призначенням і/або інше використання приладу, ніж описано нижче, заборонено і вважається неправильним: використанням НЕ за цільовим призначенням.

Наступні види використання є використанням за призначенням:

- перетворення з настільного на підлоговий пристрій.

Функція

Стойка підставка 4P 3550-1 ТСК доповнює індукційну плиту 4P 35-1 ТСК та індукційну плиту 4P 50-1 ТСК, забезпечуючи додатковий простір завдяки наявності полиці. Довжина ніжок 662 мм забезпечує зручну робочу висоту індукційних плит.

Комплект поставки / найменування компонентів

1. Розпакувати окремі елементи і видалити пакувальний матеріал відповідно до принципів охорони навколишнього середовища.
2. Перевірити повноту доставки на основі наведеного нижче списку:

| № | Найменування | Кількість |
|---|--------------------------|-----------|
| 1 | Регульована ніжка | 4 |
| 2 | Нижня полиця | 1 |
| 3 | Шестигранний гвинт М6*15 | 22 |
| 4 | Пружинна шайба М6 | 22 |
| 5 | Шайба М6 | 22 |
| 6 | Шестигранний ключ | 1 |

Монтаж

1. Щоб встановити підставку для пристрою, слід дотримуватися наведених нижче інструкцій:
2. Спочатку встановити нижню полицю в передбачені для цього отвори регульованих ніжок. Між кожним шестигранним гвинтом і регульованою ніжкою встановити пружинну шайбу і шайбу. Використовувати шестигранний ключ, що входить до комплекту, щоб зафіксувати шестигранні гвинти.



Рис. 1

3. Покласти індукційну плиту на бік.
4. Відкрутити ніжки від пристрою.
5. Пригвинтити регульовані ніжки підставки до нижнього боку пристрою. Між кожним шестигранним гвинтом і регульованою ніжкою встановити пружинну шайбу і шайбу. Закріпити шестигранні гвинти за допомогою шестигранного ключа.



Рис. 2

6. Встановити пристрій з підставкою.
7. За необхідності відрегулювати висоту, загвинчуючи або відгвинчуючи регульовані ніжки.

Очищення

УВАГА!

Миючі засоби, засоби для чищення, що містять розчинники або їдкі речовини, можуть пошкодити поверхню підставки.

Для очищення використовувати тільки засоби, які підходять для нержавіючої сталі.

1. Очистити підставку теплою водою та м'якою вологою ганчіркою. У разі необхідності можна використати м'який миючий засіб.
2. Осушити підставку м'якою ганчіркою.