

**2P 3550-1 TCK**



**105769**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

тел. +49 5258 971-0  
факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Версия: 1.0

Дата составления: 2023-08-24

**Оригинальная инструкция по эксплуатации**

## Технические характеристики

Название:	Подставка 2P 3550-1 ТСК
Номер арт.:	105769
Материал:	нержавеющая сталь
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	360 x 800 x 663
Вес в кг:	6,0

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

## Модель / характеристики

- Состояние поставки: комплект для сборки (простая сборка)
- Цвет: серебристый
- Подходит для:
  - индукционная плита 2P 35-1 ТСК
  - индукционная плита 2P 50-1 ТСК
- Ножки, регулируемые по высоте
- С нижней полкой

RU

## Использование по назначению

Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- преобразование из настольного прибора в напольный.

## Функция

Надежное основание 2P 3550-1 ТСК дополняет индукционную плиту 2P 35-1 ТСК и индукционную плиту 2P 50-1 ТСК, обеспечивая дополнительное пространство благодаря полке. Благодаря длине ножек 662 мм индукционные плиты имеют удобную высоту для удобной работы.

## Объем поставки / Наименование деталей

1. Распаковать отдельные элементы и удалить упаковочный материал в соответствии с принципами охраны окружающей среды.
2. Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

№	Наименование	Количество
1	Регулируемая ножка	4
2	Нижняя полка	1
3	Шестигранный винт М6*15	22
4	Пружинная шайба М6	22
5	Шайба М6	22
6	Шестигранный ключ	1

## Установка

1. Для установки основания к прибору необходимо следовать приведенным ниже инструкциям:
2. Сначала установить нижнюю полку в отверстия, предусмотренные для регулируемых ножек. Между каждым шестигранным болтом и регулируемой опорой установить пружинную шайбу и шайбу. Для фиксации шестигранных винтов использовать шестигранный ключ из комплекта поставки.



Рис. 1

3. Положить индукционную плиту на бок.
4. Отвинтить ножки от прибора.
5. Прикрутить регулируемые ножки основания к нижней части прибора. Между каждым шестигранным болтом и регулируемой опорой установить пружинную шайбу и шайбу. Закрепить винты с помощью шестигранного ключа.



Рис. 2

6. Разместить прибор с основанием.
7. При необходимости отрегулировать высоту, закручивая или откручивая регулируемые ножки.

## Очистка

### **ВНИМАНИЕ!**

**Чистящие средства, средства для мытья, содержащие растворители или едкие вещества, могут повредить поверхность основания.**

Для очистки использовать только средства, подходящие для нержавеющей стали.

1. Очистить основание теплой водой и мягкой влажной тряпочкой. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
2. Осушить основание мягкой сухой тряпочкой.