

600x400-ALB - 600x400-ALB



100438 - 100439

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2024-09-06

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Geperforeerde plaat 600x400-ALB
Artikelnummer:	100438
Materiaal:	aluminium, anti-hechtlaag
Bakkerijnorm:	600 x 400
Perforatie:	ja
Perforatiediameter in mm:	3
Materiaaldikte in mm:	2
Rand:	4 zijden
Temperatuurbestendigheid tot, in °C:	280
Afmetingen (b x d x h) in mm:	600 x 400 x 10
Gewicht in kg:	0,92

Naam:	Bakplaat 600x400-ALB
Artikelnummer:	100439
Materiaal:	aluminium, anti-hechtlaag
Bakkerijnorm:	600 x 400
Materiaaldikte in mm:	2
Rand:	4 zijden
Temperatuurbestendigheid tot, in °C:	280
Afmetingen (b x d x h) in mm:	600 x 400 x 10
Gewicht in kg:	1,27

NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Veilig werken met bakplaten / geperforeerde platen

- Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen wanneer je een hete bakplaat / geperforeerde plaat verwijdert.
- Plaats de hete bakplaat / geperforeerde plaat altijd op een hittebestendige steun.
- Schuif de bakplaat / geperforeerde plaat altijd langzaam en veilig in de oven.
- Zorg ervoor dat de bakplaat / geperforeerde plaat stevig op de rails zit.

- Gebruik bakplaten / geperforeerde platen van hittebestendig materiaal.
- Controleer regelmatig op vervorming en vervang de bakplaat / geperforeerde plaat indien nodig.
- Zorg ervoor dat de antiaanbaklaag onbeschadigd is.
- Beschadigde bakplaten / geperforeerde platen moeten onmiddellijk vervangen worden.
- Gebruik alternatieven zoals roestvrijstalen of siliconen matten.
- Bakwaren/gerechten mogen nooit rechtstreeks op een bakplaat/geperforeerde plaat worden gesneden.

Onderhouds- en reinigingsinstructies voor bakplaten / geperforeerde platen

LET OP!

Gebruik geen krabbers, schrapers of harde borstels om bakplaten / geperforeerde platen schoon te maken.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen reinigingsmachine voor bakplaten om bakplaten/geperforeerde platen schoon te maken.

NL

1. Zowel vóór het eerste gebruik als na gebruik moeten bakplaten / geperforeerde platen worden gereinigd met heet water en een mild schoonmaakmiddel.
2. Spoel schoongemaakte bakplaten / geperforeerde platen af in schoon water.
3. Droog de bakplaten / geperforeerde platen goed af na het schoonmaken.
4. De bakplaten / geperforeerde platen kunnen ook in de vaatwasser. **Gebruik geen vaatwasser waarin granulaat wordt gebruikt voor het wassen van bakplaten / geperforeerde platen.**
5. Bewaar bakplaten / geperforeerde platen op een droge plaats.