

**600x400-ALB - 600x400-ALB**



**100438 - 100439**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Servicenummer:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-09-06

**Original bruksanvisning**

## Tekniska data

<b>Namn:</b>	<b>Hålblåt 600x400-ALB</b>
Artikelnummer:	<b>100438</b>
Material:	aluminium, nonstick-beläggning
Bageristandard:	600 x 400
Hålning:	ja
Diameter hålning i mm:	3
Materialtjocklek i mm:	2
Kant:	4 sidor
Temperaturbeständig till, i °C:	280
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	600 x 400 x 10
Vikt i kg:	0,92

<b>Namn:</b>	<b>Bakplåt 600x400-ALB</b>
Artikelnummer:	<b>100439</b>
Material:	aluminium, nonstick-beläggning
Bageristandard:	600 x 400
Materialtjocklek i mm:	2
Kant:	4 sidor
Temperaturbeständig till, i °C:	280
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	600 x 400 x 10
Vikt i kg:	1,27

SV

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

## Säker hantering av bakplåtar / hålblåtar

- Använd alltid värmebeständiga ugnshandskar när du tar ut en varm bakplåt / hålblåt.
- Placera den varma bakplåten / hålblåten på ett värmebeständigt underlag.
- Skjut in bakplåten / hålblåten sakta och säkert in i ugnen.
- Se till att bakplåten / hålblåten sitter stadigt på skenorna.
- Använd bakplåtar / hålblåtar av värmebeständiga material.

- Kontrollera regelbundet med avseende på deformation och byt ut bakplåten / håtplåten vid behov.
- Se till att nonstick-beläggningen är oskadad.
- Byt ut skadade bakplåtar / håtplåtar omedelbart.
- Använd alternativ som rostfritt stål eller silikonmattor.
- Skär aldrig bakverk/mat direkt på bakplåten / håtplåten.

## Skötsel- och rengöringsanvisningar för bakplåtar / håtplåtar

### **OBS!**

**Använd inga kratsar, skrapor eller hårda borstar för att rengöra bakplåtar / håtplåtar.**

**Använd inga aggressiva kemiska rengöringsmedel.**

**Använd ingen plåtrengöringsmaskin för att rengöra bakplåtar / håtplåtar.**

1. Före första användning och efter användning, rengör bakplåtarna / håtplåtarna med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
2. Skölj de rengjorda bakplåtarna / håtplåtarna med rent vatten.
3. Torka bakplåtarna / håtplåtarna noggrant efter rengöring.
4. Alternativt kan bakplåtarna / håtplåtarna diskas i diskmaskin. **Använd inte en diskmaskin som använder granulat för att rengöra bakplåtarna / håtplåtarna.**
5. Förvara bakplåtarna / håtplåtarna på en torr plats.