

**KV9L**



**190094**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Niemcy

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Infolinia serwisowa:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2023-11-30

**Oryginalna instrukcja obsługi**

## Parametry techniczne

<b>Nazwa:</b>	<b>Pojemnik na mleko KV9L</b>
Numer art.:	<b>190094</b>
Pojemność w l:	4
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	155 x 185 x 220
Ciężar w kg:	0,57

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

## Wersja / właściwości

- Zaprojektowany do:
  - mleko
  - woreczek na mleko
- Otwór na wąż do mleka: w pokrywie, Ø 12 mm
- Właściwości pokrywy: zdejmowana

## Zastosowanie



Rys. 1

Pojemnik na mleko przeznaczony jest do tymczasowego przechowywania mleka w lodówce na mleko.

Napełniony nawet 4 litrami mleka lub workami z mlekiem, pojemnik na mleko jest idealnym uzupełnieniem lodówki na mleko KV9L.

Schłodzone mleko do przyrządzania cappuccino, kawy z mlekiem, latte macchiato itp. jest pobierane bezpośrednio z pojemnika przez otwór w pokrywie.

## **Wskazówki dot. pielęgnacji i czyszczenia**

1. Przed pierwszym użyciem należy uwzględnić wskazówki dot. pielęgnacji i czyszczenia.
2. Pojemnik na mleko należy regularnie czyścić na koniec dnia roboczego, w razie potrzeby także częściej.
3. Wypłukać dokładnie pojemnik na mleko ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym.
4. Pojemnik na mleko ponownie dokładnie wypłukać od wewnątrz czystą wodą, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego.
5. Pojemnik na mleko przetrzeć z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.

## **Przechowywanie pojemnika na mleko**

1. Po każdym użyciu czyścić pojemnik na mleko zgodnie z powyższymi wskazówkami.
2. Pojemnik na mleko osuszyć dokładnie za pomocą miękkiej ściereczki.
3. Pojemnik na mleko przechowywać w suchym miejscu.