

KV8,1L



190083

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2021-09-22

Manuel d'utilisation original

Caractéristiques techniques

Nom:	Récipient à lait KV8,1L
Numéro d'article :	190083
Contenance en l :	4,5
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	150 x 170 x 240
Poids en kg :	0,6

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- Conçu pour : lait, sachet de lait
- Ouverture pour tuyau à lait : dans le couvercle
- Propriétés du couvercle : amovible

Utilisation conforme à l'usage

Le récipient à lait est conçu pour l'entreposage temporaire du lait dans le réfrigérateur à lait.

Utilisation



Fig. 1

Le récipient à lait est conçu pour l'entreposage temporaire du lait dans le réfrigérateur à lait.

Rempli avec jusqu'à 4,5 litres de lait ou de sachets de lait, ce récipient à lait est le complément parfait pour le réfrigérateur à lait KV8,1L. L'ouverture dans le couvercle permet de prélever le lait pour les cappuccinos, les cafés au lait, les latte macchiato, etc. directement à partir du réservoir.

Consignes d'entretien et de nettoyage

1. Avant la première utilisation, suivre les consignes d'entretien et de nettoyage.
2. Nettoyer régulièrement le récipient à lait en fin de journée de travail ou selon les besoins.
3. Rincer soigneusement le récipient à lait avec de l'eau tiède et un produit nettoyant doux.
4. Rincer de nouveau le récipient à lait de l'intérieur avec de l'eau claire, pour éliminer les restes du produit nettoyant.
5. Essuyer le récipient à lait de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.

Entreposage du récipient à lait

1. Après chaque utilisation, nettoyer le récipient à lait en suivant les consignes ci-dessus.
2. Sécher ensuite soigneusement le récipient à lait en utilisant un chiffon doux.
3. Entreposer le récipient à lait dans un endroit sec.