

3000/25



110437

Bartscher GmbH tél. +49 5258 971-0 Franz-Kleine-Str. 28 fax : +49 5258 971-120

D-33154 Salzkotten **Hotline technique**: +49 5258 971-197

Allemagne www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2022-01-06

Manuel d'utilisation original



Caractéristiques techniques

Nom:	Capot insonorisant 3000/25
Numéro d'article :	110437
Matériau:	acier inoxydable
Conçu pour :	machine à polir les couverts 3000/25
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	635 x 435 x 345
Poids en kg :	7,0

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Fonctionnement

Le capot insonorisant réduit les bruits gênants lorsque la machine à polir les couverts 3000/25 (110432) est en marche.

Set composé de :

- entonnoir de remplissage avec insonorisation
- tapis insonorisant pour panier à couverts



Ū

110437 3 / 8



Montage



1. Retirer les vis de blocage dans la partie supérieure du panneau avant de la machine à polir les couverts.

Fig. 2

FR



Fig. 3

- 2. Fixer les deux éléments d'écartement en plastique, fournis avec le capot insonorisant.
- 3. Faire la même chose des deux côtés de la machine à polir les couverts, en bloquant les éléments d'écartement (fig. 3).



Fig. 4

4. Pour faciliter le montage, retirer la vis seulement d'un côté, comme montré sur la fig. 4.

4/8

Bartscher



Fig. 5

- Fixer le capot insonorisant sur la machine à polir les couverts, comme montré sur la fig. 5 :
- quand l'appareil est posé sur la table, fixer le capot insonorisant en utilisant les orifices inférieurs.
- quand l'appareil est posé sur le socle, fixer le capot insonorisant en utilisant les orifices supérieurs.



Fig. 6

- 6. Soulever le capot insonorisant et fixer la barre transversale, comme montré sur la fig. 6 :
- quand l'appareil est posé sur la table, fixer la barre transversale en utilisant les orifices inférieurs.
- quand l'appareil est posé sur le socle, fixer la barre transversale en utilisant les orifices supérieurs.




Fig. 7

 Pour enlever les rivets fixant l'entonnoir standard, utiliser une perceuse électrique. Utiliser un foret d'un diamètre de 3,25 mm.

110437 5 / 8

Bartscher



Fig. 8

- 8. Retirer l'entonnoir standard.
- 9. Préparer l'entonnoir spécial de remplissage qui est équipé d'un caoutchouc insonorisant.



Fig. 9

 Fixer l'entonnoir en veillant à placer le caoutchouc comme montré sur la figure.

 FR

Bartscher



11. Fixer l'entonnoir à l'aide de nouveaux rivets du côté opposé au caoutchouc.

Fig. 10



Fig. 11

12. Insérer le cadre et fixer l'entonnoir du côté du caoutchouc.

110437 7 / 8



Vue après l'installation

intérieur



Fig. 12

extérieur



Fig. 13

Appareil avec capot insonorisant

FR



Fig. 14

8 / 8 110437