

**RUS**

**Рекомендации на тему ухода и очистки  
Лотки для стекающего конденсата Z50-150 / Z50-170,  
№ арт.: 190215 / 190216**

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Никогда не следует пользоваться едкими или острыми чистящими средствами, которые могли бы повредить поверхность лотков для стекающего конденсата и решеток для стекающего конденсата.**

**Запрещается мыть лотки для стекающего конденсата в посудомоечной машине.**

- Снять решетку с лотка для стекающего конденсата.
- Опорожнить лоток для стекающего конденсата.
- Перед первой эксплуатацией и после каждого последующего использования тщательно очистить лоток для стекающего конденсата и решетку теплой водой, мягкой салфетки или губкой с мягким чистящим средством.
- В завершение несколько раз промыть лоток для стекающего конденсата и решетку для стекающего конденсата чистой водой.
- Протереть лоток для стекающего конденсата и решетку для стекающего конденсата мягкой салфеткой.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Германия

Тел.: +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)