

2L-VST - 1,5L-VST



190108 - 190218

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2023-04-04

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические параметры

Название:	Термос 2L-VST
Номер арт.:	190108
Материал:	нержавеющая сталь
Объем в литрах:	2
Потеря температуры / час в °C:	3,5
Диаметр поверхности установки в мм:	145
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	155 x 145 x 290
Вес в кг:	1,0

Название:	Термос 1,5L-VST
Номер артикула:	190218
Материал:	нержавеющая сталь
Объем в литрах:	1,5
Потеря температуры / час: ок. в °C:	2
Диаметр поверхности установки в мм:	135
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	165 x 136 x 255
Вес в кг:	0,9

RU

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия / характеристики

- Предназначен для:
 - Горячие напитки
- Двойные стенки
- Крышка с механизмом, позволяющим наливание
- Легкое наливание, откидная крышка
- Можно мыть в посудомоечной машине

Использование по назначению

Термос предназначен для поддержания температуры горячих напитков.

Указания для пользователя

- Для того, чтобы напитки в термосе сохраняли свою температуру как можно дольше, рекомендуем предварительно подогреть термос.
- Налейте горячую воду внутрь термоса или оставьте ее в термосе на некоторое время с закрытой крышкой. Вылейте воду и наполните ее желаемым напитком на более длительный период времени для оптимальной работы термоса.
- Не наполняйте термос газированными напитками, молочными продуктами или детским питанием, так как существует риск образования микробов и бактерий.
- Если ранее в термосе хранился кофе, тщательно очистите его перед наполнением водой или чаем.

Обслуживание

RU



Рис. 1



Рис. 2

Крышка постоянно соединена с кувшином с помощью петли и имеет резиновое уплотнение.

Петля, состоящая из двух частей, позволяет крышке открываться шире, что облегчает заполнение под кофемашинной.

Чтобы закрыть, крышку можно просто плотно прижать к отверстию, пока уплотнение не закроет его.

1. Чтобы достать напиток из термоса, нажмите на рычажок на крышке.
2. Когда необходимое количество напитка будет выдано, отпустите рычаг.
3. Нажмите на крышку термоса еще раз, чтобы закрыть его.

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

1. Термос следует мыть перед первым использованием и после каждого использования теплой водой с мягким моющим средством.
2. Несколько раз прополоскать в чистой воде для того чтобы удалить остатки моющего средства.
3. Протереть термос снаружи мягкой, влажной салфеткой.
4. Если вы больше не используете термос, очистите его, как описано выше, и оставьте открытым для просушки.

Удаление остатков из термоса

Жесткая вода может оставлять белый минеральный осадок внутри термоса. Кофе окрашивает этот осадок и оставляет коричневый след.

1. С целью устранения осадка рекомендуем применять доступные в продаже чистящие средства. Соблюдать указания производителей средства, указанные на упаковке.
2. Термос следует несколько раз тщательно промыть чистой водой.
3. Чтобы высушить, оставить термос открытым.

УКАЗАНИЕ!

Мы рекомендуем следующие продукты Bartscher для очистки термоса и удаления накипи:

Средство для обезжиривания № арт. 173276

Средство для удаления накипи № арт. 173277