

## **IK 20TC**



**105848**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Njemačka

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Servisna infolinija:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Verzija: 2.0

Datum izdavanja: 2024-06-10

## Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost .....	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja .....	2
1.2	Sigurnosne napomene .....	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom .....	7
1.4	Nenamjenska uporaba .....	7
2	Opće informacije .....	8
2.1	Odgovornost i jamstvo .....	8
2.2	Zaštita autorskih prava .....	8
2.3	Izjava o sukladnosti .....	8
3	Transport, pakiranje i čuvanje .....	9
3.1	Kontrola isporuke .....	9
3.2	Pakiranje .....	9
3.3	Čuvanje .....	9
4	Tehnički podaci .....	10
4.1	Tehnički podaci .....	10
4.2	Popis sklopova uređaja .....	11
4.3	Funkcije uređaja .....	11
5	Instalacija i rukovanje .....	12
5.1	Instalacija .....	12
5.2	Rukovanje .....	13
6	Čišćenje .....	22
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja .....	22
6.2	Čišćenje .....	22
7	Moguće smetnje .....	23
8	Zbrinjavanje .....	24



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

## 1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

### 1.1 Objasnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



#### OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



## UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



## OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

## PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

## NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

## 1.2 Sigurnosne napomene

### Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Sprječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotrajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, обратите se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

### Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

## Sigurnost

### Sigurnost tijekom korištenja induksijske ploče za podgrijavanje

- Tijekom rada polje za kuhanje postaje jako vruće.

**Informacija: Indukcijsko kuhalo tijekom kuhanja samo po sebi ne stvara toplinu, međutim temperatura posuda za kuhanje zagrijava polje za kuhanje čija površina ostaje vruća nakon uporabe. Ne dirajte vruće površine uređaja.**

- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.
- Na polje za kuhanje nemojte stavljati nikakav metalni kuhinjski pribor, poklopce, noževe niti druge metalne predmete. Nakon uključivanja ti bi se predmeti mogli zagrijati.
- Uvijek obratite pozornost na predmete kao što su prsteni, satovi i slični predmeti jer se isti mogu zagrijati ako se nađu blizu ploče kuhalja.
- Kako biste izbjegli pregrijavanje, na površinu za kuhanje nemojte stavljati nikakvu aluminijsku foliju niti metalne ploče.
- Na polju za kuhanje induksijskog kuhalja nemojte zagrijavati nikakve zatvorene posude, na primjer konzerve s hranom. Nadtlak koji nastaje u takvoj situaciji može izazvati eksploziju spremnika ili konzerve (pucanje). Hranu u konzervi najbolje podgrijete na način da otvorite konzervu i stavite u lonac napunjeno s malo vode koju treba zagrijati na polju za kuhanje.
- Površina polja za kuhanje je napravljena od stakla otpornog na visoku temperaturu. U slučaju oštećivanja, čak i malog puknuća, uređaj odmah isključite iz električne mreže i kontaktirajte servisere.

## **Elektromagnetsko polje**

- Predmeti koji sadrže magnet kao što su kreditna kartica, masnovna spremišta podataka, kalkulatori ne smiju biti u direktnoj blizini uključenog uređaja. Magnetsko polje bi moglo oštetiti takve predmete.
- Zabranjeno je otvarati donji štitnik!
- Posude za kuhanje uvijek stavlajte na sredinu polja za kuhanje tako da dno lonca što moguće šire pokriva elektromagnetsko polje.
- Naučna ispitivanja su dokazala da induksijsko kuhalo nije opasno. Svejedno osobe koje imaju ugrađen pacemaker moraju ostati udaljenost od barem 60 cm od uključenog uređaja.

## **Eksploracija samo pod nadzorom**

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

## **Rukovatelji**

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

## **Nepravilna uporaba**

- Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.
- Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

### 1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Priprema i zagrijavanje jela u odgovarajućim posudama.

#### **Uređaj nije namijenjen za neprekidan rad u industrijske svrhe!**

Ovaj se uređaj može koristiti u kućnom domaćinstvu i na sličnim mjestima, kao što su na primjer:

- kuhinje za radnike u trgovinama, kancelarijama i na sličnim mjestima gdje rade ljudi;
- poljoprivredna gospodarstva;
- hoteli, moteli i druga mjesta gdje borave gosti;
- pansioni.

### 1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Grijanje prostorija
- Zagrijavanje zapaljivih, štetnih za zdravlje, lako hlapivih tekućina i sličnih materijala.

## 2 Opće informacije

### 2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nemajenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

### 2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili proslijedivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

### 2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

## 3 Transport, pakiranje i čuvanje

### 3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativi uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

### 3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

### 3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamjenite s novim.

## 4 Tehnički podaci

### 4.1 Tehnički podaci

Naziv:	<b>Indukcijsko kuhalo IK 20TC</b>
Broj art.:	<b>105848</b>
Materijal:	nehrđajući čelik
Materijal polja za kuhanje:	staklo
Broj polja za kuhanje:	1
Dimenzije staklenog polja (Š. x D.) u mm:	285 x 345
Promjer polja za kuhanje u mm:	228
Broj stupnjeva snage:	8
Snaga polja za kuhanje max.:	2,0 kW
Raspon temperature od - do u °C:	60 - 240
Broj razina temperature:	8
Postavke vremena od – do, u min.:	5 - 180
Prikљučna snaga:	2,0 kW   220-240 V   50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	330 x 400 x 63
Težina u kg:	3,4

HR

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

### Verzija / karakteristike

- Priklučak uređaja: pripravan za priključivanje
- Vrsta polja za kuhanje: indukcija
- Upravljanje:
  - elektronsko
  - na dodir, s funkcijom klizanja
- Regulacija:
  - snaga
  - temperature
  - vrijeme

## Tehnički podaci

- Detekcija posude
- Zaštita od pregrijavanja
- Digitalni displej
- Uključno/isključna sklopka
- Kontrolna lampica: Uklj./isklj.
- Tipka za zaključavanje (zaštitna za djecu)

### 4.2 Popis sklopova uređaja



HR

Crtež 1

1. Kućište
2. Zona za kuhanje
3. Dodirno upravljačko polje s digitalnim prikazom
4. Nožice (4x)

### 4.3 Funkcije uređaja

Indukcijsko kuhalo je namijenjeno za pripremu i podgrijavanje jela u odgovarajućim posudama.

Do podešavanja snage, temperature i vremena dolazi pri dodiru na upravljačku traku.

## 5 Instalacija i rukovanje

### 5.1 Instalacija

#### Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



**OPREZNO!**

#### Opasnost od gušenja!

Sprječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- HR
- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepljiva. Eventualne ostatke ljepljiva odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
  - Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
  - **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
  - Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
  - Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
    - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
    - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
    - lako dostupna
    - s dobrom ventilacijom.
  - Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
  - Zabranjeno je montirati uređaj blizu uređaja ili predmeta osjetljivih na djelovanje magnetskog polja (npr.: radioprijemnika, televizora itd.).
  - Zadržite barem 5 -10 cm razmaka od zidova ili drugih predmeta.

## Priklučivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uredaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uredaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.
- Uredaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

## 5.2 Rukovanje

### Način rada induktičkih polja za zagrijavanje

U induktičkim kuhalima izvor struje je vodič pod stakлом u kojem se inducira napon. Na taj način dolazi do stvaranja magnetskog polja što rezultira zagrijavanjem dna posude.

Ovakva metoda podrazumijeva uštedu vremena i energije jer ovdje ne dolazi do prethodnog zagrijavanja grijачa i staklenog grijaćeg polja kao u slučaju tradicijskih polja za kuhanje.

Još jedna prednost – zahvaljujući gore opisanim tehničkim svojstvima – je jako kratko vrijeme kuhanja.

Osim toga dotok topline se trenutno mijenja čim dođe do promjene postavke i moguće je ga precizno podešavati. Induktionska ploča za grijanje reagira na promjene postavki s istom brzinom kao i plinsko kuhalo jer energija dolazi odmah u lonac, bez potrebe za prethodnim zagrijavanjem drugih materijala.

Induktionska tehnologija spaja brzinu reakcije s osnovnom prednošću struje koja omogućava precizno podešavanje dotoka topline.


### Prikladne posude za kuhanje

- posude za kuhanje od željeza
- polude za kuhanje od emajliranog željeza
- lonci/tave izrađeni od čelika ili od emajliranog lijevanog željeza
- lonci/tave od lijevanog željeza
- posude za kuhanje izrađene od nehrđajućeg čelika 18/0 i aluminija ako je označeno kao prikladno za indukciju (obratite pozornost na opis posude za kuhanje).



Zbog specifičnog načina rada indukcijske ploče prikladne su samo posude za kuhanje s magnetnim dnom.

Kako biste postigli što bolje rezultate koristite samo tave/lonce promjera od 12 cm do 26 cm.



HR

### Na primjer

Lonci za induktivna kuhalja, 9-dijelni set lonaca tvrtke Bartscher krom-nikal čelik, rub koji sprječava kapanje, hladne ručke

#### 4 lonca s poklopциma

2,0 litre, promjer 16 cm, vis. 10,0 cm

2,7 litri, promjer 18 cm, vis. 11,0 cm

5,1 litri, promjer 24 cm, vis. 11,5 cm

6,1 litri, promjer 20 cm, vis. 20,0 cm

#### 1 tava

2,8 litri, promjer 24 cm, vis. 6,5 cm

Br. art.: A130442


### Neprikladne posude za kuhanje

- posude sa izbočenim dnom
- posude za kuhanje od aluminija, bronce ili mesinga osim ako su označene kao prikladne za indukciju
- lonci/tave promjera manjeg od 12 cm
- posude za kuhanje sa nožicama
- keramičke posude za kuhanje
- staklene posude za kuhanje



### Prije uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj očistite u skladu s uputama iz točke **6 „Čišćenje“**.
2. Pažljivo osušite uređaj.

**Funkcije upravljačkih elemenata i displeja**

Crtež 2

**1. Displej načina rada**

- ovdje se prikazuje informacija o načinu rada uređaja (snaga, snaga + vrijeme, temperatura, temperatura + vrijeme)

**2. Digitalni displej za vrijednost snage, vremena ili temperature**

- ovdje se prikazuju odabrane postavke

**3. Displej za detekciju posude**

- treperi kad na polju za kuhanje nema posude ili je neprikladna posuda za kuhanje;
- uključen je kad se na polju za kuhanje nalazi prikladna posuda za kuhanje

**4. Kontrolna lampica za gumb za blokadu**

- gori kad je upravljačka ploča blokirana;
- isključena je kad je upravljačka ploča deblokirana

**5. Kontrolna lampica z funkciju UKLj.**

- gori kad je uređaj uključen

**6. Gumb UKLj/ISKLj**

- pritiskom na ovaj gumb uređaj se uključuje ili isključuje

**7. Tipka za zaključavanje**

- pritišćući ovaj gumb (oko 3 sek.) uređaj možete blokirati ili deblokirati

## 8. Upravljačka traka

- dodirom i pomicanjem prema lijevo ili desno možete promijeniti (povećati ili smanjiti) postavke snage, temperature ili vremena

## 9. Gumb za odabir funkcija

- pritiskom na ovaj gumb odabirete način rada (snaga, snaga + vrijeme, temperatura, temperatura + vrijeme)

### Pokretanje uređaja

#### OPREZNO!

Zagrijavanje praznog lonca li tave aktivira zaštitu od pregrijavanja, uređaj emitira zvučni signal i se isključuje. Na digitalnom displeju se prikazuje poruka o grešci „E02“.

Skinite posudu za kuhanje sa polja za kuhanje i ostavite uređaj da se ohladi. Zatim lonac ili tavu s jelima z kuhanje postavite na ploči z kuhanje i ponovo pokrenite uređaj.

Na zonu za kuhanje ne stavljajte prazne posude.

HR

1. Odgovarajuću posudu s jelom postavite na sredinu zone za kuhanje.
2. Utikač uključite u odgovarajuću pojedinačnu utičnicu.

Uređaj emitira zvučni signal i uključuje se kontrolna lampica UKLj.

3. Za pokretanje uređaja pritisnite gumb UKLj/ISKLj. 

Gumb za odabir funkcije  treperi i uključuje se gumb za blokadu .

### Postavke

#### NAPOMENA!

Kako biste hranu kuhali na pari ili skuhali na tradicionalan način (maks. temperatura 170 °C), odaberite jednu od postavki snage.

Za prženje ili fritiranje jela (maks. temperatura 240 °C) odaberite jednu od postavki temperature (60 °C - 240 °C).

Kod svakog sljedećeg pritiska na gumb za odabir funkcije  možete odabrati drugi način rada dolje prikazanom redoslijedom:

Snaga (Power)	→	Snaga + vrijeme (Power + Timer)	→	Temperature (Temp)	→	Temperature + vrijeme (Temp + Timer)
------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------	---	--------------------------------------------

Na digitalnom displeju se prikazuje odabrani način rada.

#### Način rada: snaga

HR

1. Pritisnite gumb za odabir funkcija .

Uređaj se prebacuje u **način snage**.

Na digitalnom displeju se prikazuje **tvornički postavljenia snaga 1300 W**.

Gumb za odabir funkcije  gori kontinuiranim svijetлом a uređaj radi.

Displeji „Power“ i „Detekcija posude“  se uključuju.

Ako u roku od 1 minute nećete pritisnuti gumb za odabir funkcije , uređaj emitira zvučni signal i uređaj se automatski prebacuje u način Stand-by.

Indukcijsko kuhalo prepoznaće da li je prisutna prikladna posuda za kuhanje.

Ako je tako, „**Detekcija posude**“  je uključen i uređaj radi s odabranim postavkama.

Ako je polje za kuhanje prazno ili se na njemu nalazi neprikladna posuda, ili je promjer posude manji od 12 cm, displej „**Detekcija posude**“  treperi, a zvučni signal traje sve dok se na polju za kuhanje ne nađe posuda prikladna za kuhanje.

Ako na polje za kuhanje nećete postaviti prikladnu posudu, nakon 30 sekundi uređaj se prebacuje u način Stand-by.

## Instalacija i rukovanje

2. Kad se uređaj nalazi u načinu snage, micanjem prsta po upravljačkoj traci  prema lijevo ili desno, u svakom trenutku možete promijeniti postavke iz raspona od 500 W do 2000 W.

Moguće je postaviti **8 vrijednosti snage:**

**500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 2000 W**

Na digitalnom displeju se prikazuje odabrana vrijednost snage.

### Način rada: snaga + vrijeme

1. Kad se uređaj nalazi u načinu snaga, pritisnite gumb za odabir funkcije (F), kako biste se prebacili za postavljanje vremena.
2. Prstom prođite po upravljačkoj traci  prema lijevo ili desno kako biste unijelo željenu postavku vremena.

Možete unijeti **8 postavki vremena** iz raspona od 5 minuta do 180 minuta:

**5, 15, 30, 50, 75, 105, 140, 180 minuta.**

HR

Zahvaljujući funkciji memorije uređaja, prethodno postavljena snaga ostaje bez promjena.

Displeji „Power“ i „Timer“ počinju gorjeti.

Vrijeme se odbrojava u minutama, kod čega se na digitalnom displeju naizmjence prikazuje vrijednost snage i preostalo vrijeme.

Nakon isteka vremena uređaj emitira zvučni signal i automatski se isključuje. Još oko 45 sekundi radi samo ventilator za hlađenje elektronskih dijelova uređaja, a zatim se isključuje.

### NAPOMENA!

Kako biste tijekom rada zaustavili postavljeno vrijeme, pritisnite gumb UKLj/ISKLj .

Uključite uređaj ponovo pritiskom na ovaj gumb i unesite željene postavke.

### Način rada: temperaturna

- Pritisnite gumb za odabir funkcije  kako biste ušli u način temperaturu. Displej „Temp“ se uključuje i na digitalnom displeju se prikazuje **tvornički postavljena temperatura 200 °C.**
- Prstom prođite po upravljačkoj traci  prema lijevo ili desno kako biste postavili temperaturu.  
**Možete odabrati slijedećih 8 postavki temperature iz raspona od 60 °C do 240 °C:**  
**60, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 240 °C.**

Na digitalnom displeju se prikazuje odabrana temperatura.

### Način rada: Temperatura + vrijeme

- Kad se uređaj nalazi u načinu temperature, pritiskom na gumb za odabir funkcije  možete proći u postavljanje vremena.
- Prstom prođite po upravljačkoj traci  prema lijevo ili desno, kako biste postavili vrijeme iz raspona od **5 do 180 minuta.**

Zahvaljujući funkciji memorije uređaja, postavljena temperatura ostaje bez promjene.

Displeji „Temp“ i „Timer“ se uključuju. Vrijeme se odbrojava u minutama, odnosno na digitalnom displeju se naizmjence prikazuje vrijednost temperature i preostalo vrijeme.

Nakon isteka vremena uređaj emitira zvučni signal i automatski se isključuje. Jedino ventilator za hlađenje elektronskih dijelova radi još oko. 45 sekundi a zatim se isključuje.

#### NAPOMENA!

Tijekom rada pomoći upravljačke trake  u svakom trenutku možete izmjeniti vrijeme.

Zahvaljujući funkciji pohranjivanja podataka postavljena snaga ili temperatura ostaju bez promjene.

Na isti način možete promjeniti snagu ili temperaturu, bez da mijenjate podatke o vremenu. U tom slučaju uređaj radi s posljednjim unesenim postavkama.

**NAPOMENA!**

Uređaj se automatski isključuje, ako tijekom rada u razdoblju od 2 sata nećete odabrati nijednu postavku ili ako je vrijeme postavljeno na više od 120 minuta.

**Tipka za zaključavanje** 

1. Pritisnite gumb za blokadu  na 3 sekunde kako biste blokirali upravljačku ploču.

Uređaj emitira zvučni signal, uključuje se kontrolna lampica iznad gumba za blokadu  i gori sve dok je upravljačka ploča blokirana.

Uređaj dalje radi prema unesenim postavkama, svi gumbi na upravljačkoj ploči osim gumba UKLj/ISKLj , su blokirani. Na ovaj način možete izbjegći slučajnu izmjenu u unesenim postavkama.

2. Kako biste deblokirali uređaj, na oko 3 sekunde ponovo pritisnite gumb za blokadu .

Uređaj emitira zvučni signal i isključuje se kontrolna lampica iznad gumba za blokadu.

HR

**Isključivanje uređaja**

1. Nakon završetka procesa kuhanje ili održavanja topline jela uređaj isključite pomoću gumba UKLj./ISKLj .
2. Izvucite utikač iz utičnice.

**UPOZORENJE!**

**Vruća površina! Opasnost od opeklini!**

**Temperatura posuda za kuhanje zagrijava polje za kuhanje čija površina ostaje vruća nakon uporabe.**

Ne dirajte vruće površine uređaja.

## 6 Čišćenje

### 6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštretne niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštreti bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

### 6.2 Čišćenje

1. Na kraju radnog dana uređaj redovito čistite, a po potrebi i češće.
2. Stakleno polje, upravljačku ploču i kućište uređaja prebrišite mekanom vlažnom krpicom. Po potrebi upotrijebite blago neabrazivno sredstvo za čišćenje.
3. Na kraju oprane površine osušite mekanom krpicom.
4. Otvori za ventilaciju s donje strane uređaja ne smiju biti začepljeni prljavštinom ili prašinom. Redovito ih čistite pomoću kista ili puhala.

## 7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploracije uređaja. Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.

Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Kod greške	Uzrok	Rješenje
E0	Nema posude na polju za kuhanje ili posuda nije odgovarajuća.	Upotrebjavajte isključivo odgovarajuće posude za kuhanje.
E1	Uređaj postaje prevrući (npr. zbog začepljenih otvora za ventilaciju).	Očistite otvore za ventilaciju. Uređaj ostavite da se ohladi i ponovo pokrenite. Ako na digitalnom displeju se i dalje prikazuje poruka o grešci, kontaktirajte servisere.
	Oštećeni element (npr. tranzistor).	Kontaktirajte servisere.
E2	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja, uređaj se isključuje.	Uređaj isključite iz električnog napajanja. Posudu za kuhanje skinite s polja za kuhanje. Ostavite uređaj da se ohladi i poslije ponovo pokrenite.
E3	Kratkotrajni kratki spoj.	Uređaj isključite iz električnog napajanja. Nakon nekoliko minuta ponovo priključite uređaj. Obratite se električaru za kontrolu električnog priključka.

### 8 Zbrinjavanje

#### Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.