

**V150**



**137100**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Njemačka

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Servisna infolinija:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Verzija: 1.0  
Datum izdavanja: 2024-11-08

## Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost .....	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja .....	2
1.2	Sigurnosne napomene .....	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom .....	6
1.4	Nenamjenska uporaba .....	6
2	Opće informacije .....	7
2.1	Odgovornost i jamstvo .....	7
2.2	Zaštita autorskih prava .....	7
2.3	Izjava o sukladnosti .....	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje .....	8
3.1	Kontrola isporuke .....	8
3.2	Pakiranje .....	8
3.3	Čuvanje .....	8
4	Tehnički podaci .....	9
4.1	Tehnički podaci .....	9
4.2	Funkcije uređaja .....	10
4.3	Popis sklopova uređaja .....	11
5	Instalacija i rukovanje .....	12
5.1	Instalacija .....	12
5.2	Rukovanje .....	14
6	Čišćenje .....	16
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja .....	16
6.2	Čišćenje .....	16
7	Moguće smetnje .....	17
8	Zbrinjavanje .....	18



Prije početka korištenja uređaja pročitajte upute za uporabu pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu pored uređaja!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem.

Prije početka rada s uređajem, a prije svega prije prvog uključivanja, pročitajte ove upute za uporabu kako biste izbjegli tjelesne povrede i materijalne štete. Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Na svakoj etapi korištenja sve važne informacije iz uputa za uporabu moraju biti dostupne osobama koje rukuju s uređajem. Za pristup ovim informacijama odgovara operater.

Osim uputa za uporabu treba se pridržavati općih, zakonskih i drugih važećih propisa s područja zaštite na radu i zaštite okoliša.

## 1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

### 1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



#### OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



## UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



## OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

## PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

## NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

## 1.2 Sigurnosne napomene

### Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Sprječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotrajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, обратите se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

### Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

## Sigurnost

### Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opeklina. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

### Rukovatelji

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

### Eksploracija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

HR

### Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.
- Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

### 1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu navedenu u uputi za uporabu, s isporučenim i odobrenim elementima.

Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom uporabom. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu zbog nenamjenske uporabe. U ovom slučaju odgovornost snosi isključivo korisnik /operater.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Proizvodnja kokica.

### 1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

## 2 Opće informacije

### 2.1 Odgovornost i jamstvo

Uređaj je konstruiran u skladu s važećim stanjem tehnike i priznatim pravilima za tehničku sigurnost. Bez obzira na to tijekom korištenja uređaja može doći do situacija opasnih za zdravlje i život korisnika ili drugih osoba ili opasnost od oštećivanja uređaja i nastanka materijalne štete. Zahtjevi po jamstvu i odgovornosti za osobne ozljede/materijalnu štetu i greške u radu neće biti uvaženi ako su nastali zbog jednog ili više od sljedećih uzroka:

- Nenamjenska uporaba
- Nepoštivanje /omalovažavanje uputa i svih informacija sadržanih u uputi
- Neovlaštene konstrukcijske ili tehničke izmjene u uređaju
- Angažiranje za rad nedovoljno obučenog osoblja bez odgovarajućih kvalifikacija
- Eksploracija s oštećenim ili neispravno montiranim zaštitnim i sigurnosnim elementima
- Neodgovarajuće održavanje ili čišćenje
- Neuklonjeni kvarovi
- Korištenje nedozvoljenih medija, sredstava za čišćenje itd.
- Korištenje neovlaštenih zamjenskih dijelova
- Greška u rukovanju ili nepravilno korištenje
- Nesreća uzrokovanih djelovanje stranih tijela ili više sile
- Uništavanje tipske ploče ili naljepnica od važnosti za rukovanje i sigurnost

HR

### 2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili proslijedjivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

### 2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

## 3 Transport, pakiranje i čuvanje

### 3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativat uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

### 3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

### 3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

## 4 Tehnički podaci

### 4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Aparat za kokice V150
Br. art.:	137100
Materijal:	aluminij, lakirani   staklo   pleksiglas
Materijal lonca:	nepričuvajući premaz iznutra   izvana od nehrđajućeg čelika
Maks. kapacitet lonca, zrnaca kokica u g:	227
Učinak / sat. maks. u kg:	1,5
Vrijeme proizvodnje /proizvodni ciklus u sek.:	300
Dimenzije komore za kokice (Š. x D.) u mm:	485 x 390 x 505
Raspon temperature do °C:	150
Broj ladica za mrvice:	1
Prikљučna snaga:	1,5 kW   220-240 V   50-60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	518 x 418 x 672
Težina u kg:	18,6

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

## Verzija / karakteristike


- Lonac:
  - okretni
  - odvojiv
- Upravljanje loncem: grijач i miješalica se uključuju pomoću preklopnika-poluge
- Izvedba dna komore za kokice:
  - nehrđajući čelik
  - odvojiva
- Komora za kokice grijana: dno (preklopnik-poluga)
- Poklopac za vađenje kokica: na strani rukovatelja
- Unutarnja rasvjeta
- Vrsta vrata:
  - dvostruka krilna vrata
  - vrata zatvarana na magnet
- Ladica za mrvice, odvojiva
- Sigurnosni termostat
- Upravljanje: nagibna sklopka
- Elementi sustava: 1 lopatica

HR

## 4.2 Funkcije uređaja

Aparat za kokice kapaciteta od 1,5 kg / sat, s vremenom proizvodnje / proizvodnog ciklusa od 300 sekundi je namijenjen za profesionalnu uporabu - na sajmovima, kinima, prilikom drugih događaja. Prednost uređaja je u jednostavnom rukovanju i čišćenju uređaja.

#### 4.3 Popis sklopova uređaja



HR

Crtež 1

**Opis do crteža 1**

1. Unutarnja rasvjeta
2. Prednji stakleni prozor
3. Nožica (4x)
4. Mrežni kabel
5. Bočni stakleni prozor (2x)
6. Kućište
7. Preklopnik Grijач & Miješalica „Kettle“
8. Uključno/isključna sklopka „Power“
9. Poklopac
10. Kuka za lonac
11. Pogon miješalica / vodilica poklopca
12. Miješalica
13. Lonac s ručkom
14. Drška poklopca
15. Dovod kabela za lonac
16. Dvostruka krilna vrata zatvarana na magnet
17. Poklopac za uzimanje kokica
18. Ladica za mrvice
19. Panel dna, odvojiv
20. Grijач
21. Lopatica

**5 Instalacija i rukovanje****5.1 Instalacija****OPREZNO!**

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

**NAPOMENA!**

Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.

**Raspakiranje / postavljanje**

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



## OPREZNO!

### Opasnost od gušenja!

Sprječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljeplila. Eventualne ostatke ljeplila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uredaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Birajući mjesto instalacije uređaja, uzmite u obzir sljedeće faktore:
  - Površina za montažu mora biti ravna, dovoljne nosivosti, vodootporna, suha i otporna na djelovanje visoke temperature.
  - Pobrinite se da evakuacijski putevi budu prohodni.
  - Osigurajte stabilan položaj.
  - Predvidite dovoljno mjesta za rad, održavanje i čišćenje uređaja.
  - Ako postoje otvori za ventilaciju za ulaz i izlaz zraka ostavite ih da budu slobodni.
  - Poštujte važeće tehničke i građevinske propise.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uredaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
- Zadržite barem 10 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.

HR

### Prikљučivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uredaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uredaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

## 5.2 Rukovanje

### Priprema uređaja

1. Prije nego uređaj pokrenete, očistite ga u skladu s napomenama iz točke „Čišćenje“.
2. Oprane elemente i površine pažljivo osušite.
3. Provjerite jeste li sve elemente skinute radi čišćenja ponovo montirali ili postavili u uređaj.

### Proizvodnja kokica

1. Uređaj uključite u odgovarajuću pojedinačnu utičnicu.



2. U lonac stavite 50 g kokosovog ulja, 2-3 žlice šećera i 150 g kokica (omjer sastojaka prilagodite prema okusu).
3. Oba preklopnika (Power + Kettle) postavite u položaj Uklj. „I“.
4. Pomoću ručke poklopac namjestite na lonac.
5. Dvostruka krilna vrata zatvorite na strani rukovatelja.

Crtež 2

#### UPOZORENJE!

#### Opasnost od nastanka opeklina zbog prskanja masnoće!

Dok kokice „pucketaju“ nikada ne podižite poklopac lonca.

Nakon 2 - 4 minute kokice počinju „pucketati“. Kad više ne čujete nikakve zvukove, proces je završio, a kokice su spremne za serviranje.

#### UPOZORENJE!

#### Vruća površina!

#### Tijekom rada lonac se jako zagrijava.

Nikada ne dirajte sam lonac. Za otkačivanje /kačenje i naginjanje lonca uvijek koristite ručku.

## Instalacija i rukovanje



Crtež 3

6. Pomoću ručke poklopac pomaknите prema gore.
7. Otkačite lonac (ručku okrenite u smjeru kazaljke na satu).
8. Naginjite lonac i prospite kokice. Gotove kokice padaju s panela dna.
9. Lonac prebrišite papirnatim ručnikom tako da unutra ne ostanu nikakvi ostaci.

10. Kako biste proizveli više kokica, lonac ponovo zakačite na kuku.
11. Sve sastojke ponovo stavite u lonac i ponovite gore opisan postupak, sve dok ne proizvedete željenu količinu kokica.

HR

## Vadjenje i posluživanje kokica



Crtež 4

1. Potpuno otvorite dvostruka krilna vrata kako bi se pomaknuo poklopac za uzimanje kokica.
- Nakon što se poklopac pomakne, možete ponovo zatvoriti dvostruka krilna vrata i izvaditi kokice.
2. Gotove kokice vadite isporučenom lopaticom i stavlјajte ih u prikladnu ambalažu.
3. Poslužite kokice.

## Isključivanje uređaja

1. Ako uređaj više nećete koristiti, isključite ga tako da oba preklopnika (Kettle + Power) postavite u položaj „O“.
2. Uređaj isključite iz napajanja (izvucite mrežni utikač!).

## 6 Čišćenje

### 6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštretne niti metalne predmete (nož, vilicu itd.). Oštiri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

HR

### 6.2 Čišćenje

1. Uređaj čistite nakon svake uporabe.
2. Iz uređaja izvadite ladicu za mrvice i ispraznite ju.
3. Otvorite dvostruka krilna vrata.
4. Iz uređaja izvucite panel dna te poklopac za uzimanje kokica.
5. Odspojite dovod kabla do lonca.
6. Otkačite lonac, oslobađajući ga iz kuke na način da ga naginjete pomoću ručke.
7. Popustite rascjepku na lijevom svornjaku, a nakon toga izvadite svornjak; na ovaj način možete skinuti lonac s kuke.
8. Tuljac miješalice pomaknite prema gore i miješalicu skinite s pogona.
9. Zaštitu vodilice odvucite prema dolje.
10. Sve skinute elemente očistite topлом vodom, mekanom krpicom i blagim deterdžentom.
11. Oprane elemente isperite u čistoj vodi.
12. Unutarnje i vanjske površine stakala i kućište uređaja čistite mekanom vlažnom krpicom.
13. Pomoću mekane krpice pažljivo osušite očišćene elemente i površine.

## Moguće smetnje

14. Skinute elemente ponovo montirajte na uređaj.

## 7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploracije uređaja. Radove smije obavljati isključivo kvalificirano tehničko osoblje.

Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere. Obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Rasvjeta se ne uključuje.	Uređaj nije priključen na električno napajanje.	Uređaj uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.
	Nema napajanja strujom.	Provjerite električno napajanje. U suprotnom kontaktirajte servisere.
	Oštećena lampica.	Zamijenite lampicu.
Uređaj ne grijе.	Prekinuto napajanje grijaća.	Kontaktirajte servisere.
	Oštećen grijać.	Kontaktirajte servisere.
	Oštećen dovod kabla do lonca.	Kontaktirajte servisere.
Previsoka ili premala temperatura.	Oštećen termostat.	Kontaktirajte servisere.

HR

## 8 Zbrinjavanje

### Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.