

CE

Bartscher



162550 / 50L

Original-Gebrauchsanleitung
V1/0517

ESPAÑOL
Índice de contenido

1. Seguridad.....	90
1.1 Explicación de los símbolos	90
1.2 Indicaciones de seguridad.....	91
1.3 Utilización de acuerdo a su uso previsto	95
2. Informaciones generales	96
2.1 Responsabilidad del fabricante y la garantía.....	96
2.2 Protección de los derechos de autor	96
2.3 Declaración de Compatibilidad.....	96
3. Transporte, embalaje y almacenaje	97
3.1 Control de entregas.....	97
3.2 Embalaje	97
3.3 Almacenaje.....	97
4. Especificaciones técnicas	98
4.1 Presentación de las partes del dispositivo.....	98
4.2 Datos técnicos.....	99
5. Instalación y servicio	100
5.1 Instalación	100
5.2 Servicio.....	102
6. Limpieza.....	107
7. Fallos posibles	109
8. Recuperación	110

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Straße 28
 D-33154 Salzkotten
 Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
 Fax: +49 (0) 5258 971-120



¡Antes de comenzar su utilización debe leer el manual de instrucciones y a continuación, guardarlo en un lugar seguro!

La presente manual de instrucciones describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La manual de instrucciones constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

Si entrega el dispositivo a una tercera persona, debe también entregarle este manual de instrucciones.

1. Seguridad

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

Todas las personas que utilicen el dispositivo, deben respetar las recomendaciones e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones.

1.1 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.



¡PELIGRO!

Este símbolo indica un peligro directo, cuya consecuencia podría ser lesiones graves en el cuerpo o incluso la muerte.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo indica una situación peligrosa, que podría causar lesiones graves en el cuerpo o incluso la muerte.



¡SUPERFICIE CALIENTE!

El símbolo indica que la superficie del dispositivo ésta caliente durante su funcionamiento. ¡Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!



¡ATENCIÓN!

Este símbolo indica la posible existencia de situaciones de riesgo que podrían ocasionar lesiones leves o daños, mal funcionamiento y/o deterioro del dispositivo.



¡INDICACIÓN!

Este símbolo indica consejos e información que debe respetar para que la utilización del dispositivo sea efectiva y sin fallos.

1.2 Indicaciones de seguridad

- El dispositivo no está indicado para el uso de personas (incluidos niños) con alguna disfunción física, sensorial o mental, o que no tengan la suficiente experiencia y/o conocimiento, a menos que estas personas estén bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o que hubieran recibido de él indicaciones de cómo debe ser utilizado el dispositivo.
- Los niños deben estar bajo supervisión para estar seguro de que no jueguen con el aparato ni lo arranquen.
- El dispositivo debe utilizarse exclusivamente en interiores.
- El dispositivo no está diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o por control remoto.
- El aparato puede usarse solo en estado técnico fiable y seguro para el uso. En caso de averías en el funcionamiento desconecte el aparato de la alimentación y consulte al servicio.

- Durante el funcionamiento, no dejar el dispositivo sin supervisión ya que, en caso de un posible fallo, puede sobrecalentarse el aceite e inflamarse a altas temperaturas.
- No se debe permitir a los niños el acceso al material de embalaje, tales como sacos de plástico y espuma de poliestireno. **¡Riesgo de asfixia!**
- Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados empleando piezas de repuesto y accesorios originales. **¡No intente nunca reparar usted mismo el dispositivo!**
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Con el fin de evitar los resultados del peligro, se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad.

- No permitir que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor o cantos agudos. El cable de alimentación no debe colgar de la mesa ni de ningún otro tipo de tablero. Debe tener cuidado de que nadie pise el cable ni pueda tropezar con él.
- El cable de alimentación no puede estar doblado, aplastado ni enredado, siempre debe estar totalmente desenrollado. No colocar nunca el dispositivo u otros objetos sobre el cable de alimentación.

- El cable de alimentación no debe colocarse sobre alfombras ni ningún otro tipo de material inflamable. No se debe cubrir el cable de alimentación. El cable de alimentación no debe encontrarse en la zona de trabajo y no debe sumergirse en agua u otros líquidos.
- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarle al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.
- El cable de alimentación se debe siempre desacoplar de la toma de corriente tirando únicamente del enchufe.
- Nunca traslade, desplace o levante el aparato por el cable de alimentación. Para ello use solo las asas laterales.
- En ningún caso se debe abrir la carcasa del dispositivo. En el caso de modificar el circuito eléctrico o manipular el diseño eléctrico o mecánico existe el **riesgo de choque eléctrico**.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- **No** se debe nunca utilizar el dispositivo con las manos húmedas o estando sobre una superficie mojada.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación
 - cuando el dispositivo no está siendo utilizado,
 - si durante su funcionamiento hay interferencias,
 - antes de limpiar el dispositivo.



¡SUPERFICIE CALIENTE! ¡Riesgo de quemaduras!

Para evitar las consecuencias de los peligros debe respetar las siguientes indicaciones de seguridad.

- ¡La superficie del dispositivo está muy caliente durante el funcionamiento! Para evitar quemaduras de dedos y manos, ¡no tocar las superficies calientes del dispositivo!

Al operar el dispositivo, solo se pueden tocar las asas y los elementos de servicio previstos para ello.

- Al apagar, el aceite/la grasa para freír queda caliente en el depósito durante algún tiempo. Antes de la limpieza o cuando deasea moverla a otro lugar, deve esperar, hasta que el dispositivo se haya enfriado lo suficiente. Las salpicaduras o ráfagas de aceite/grasa caliente pueden causar quemaduras en las manos, los brazos y la cara!
- Para freír, no utilice ningunos productos húmedos. Siempre elimine el exceso de hielo de los productos congelados. No cuelgue nada congelado en la cesta para freír sobre el depósito lleno de aceite/ grasa caliente. Durante el tiempo de freír incluso las gotas de agua más pequeñas pueden causar salpicaduras de aceite caliente o incluso pequeñas explosiones.



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de incendio o de explosión!

Para evitar las consecuencias de los peligros debe respetar las siguientes indicaciones de seguridad.

- No usar **nunca** el dispositivo cerca de materiales inflamables o fácilmente combustibles (p.ej. gasolina, alcohol, etc.). Las altas temperaturas pueden hacer que se evaporen y, al entrar en contacto con fuentes de ignición, provocar una deflagración, lo que puede causar daños personales y materiales.
- No use el aparato en las proximidades de materiales inflamables, p.ej. cortinas, armarios suspendidos.
- En el caso de incendio, antes de tomar medidas para apagar el fuego, debe desconectar el aparato de la toma de corriente eléctrica. **Atención:** No rociar el aparato con agua si se encuentra conectado a la toma de corriente: **¡Riesgo de choque eléctrico!**

1.3 Utilización de acuerdo a su uso previsto



¡ATENCIÓN!

El dispositivo ha sido proyectado y construido para uso industrial y en las cocinas debe ser manejado por personal cualificado.

La seguridad de explotación del dispositivo está garantizada únicamente si el dispositivo es utilizado de acuerdo a su uso previsto, de acuerdo con los datos contenidos en las instrucciones de empleo.

Todas las actividades técnicas, tales como el montaje y el mantenimiento, deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.

La freidora para carpa sirve únicamente para freír alimentos adecuados.



¡ATENCIÓN!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

2. Informaciones generales

2.1 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la manual de instrucciones se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma.

La versión que decide es la manual de instrucciones anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.



¡ATENCIÓN!

¡Antes de iniciar cualquier operación relacionada con el dispositivo, sobre todo antes de ponerlo en marcha, leer con atención las presentes instrucciones de uso!

El fabricante **no se hace responsable** de los daños y fallos derivados de:

- el incumplimiento de las instrucciones de uso y limpieza;
- el uso inapropiado;
- la introducción de cambios por el usuario;
- el uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

2.2 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la manual de instrucciones de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.



¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

2.3 Declaración de Compatibilidad



El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE. A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte. En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente.

Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.



¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reúso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje


Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- en caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje, si es necesario, renueve el dispositivo.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Presentación de las partes del dispositivo



4.2 Datos técnicos

Nombre	Freidora para carpa 50L
Código:	162550
Material:	acero inoxidable; elemento calentador: acero inoxidable
Fabricación:	<ul style="list-style-type: none">▪ tipo: aparato de sobremesa▪ tipo de funcionamiento: eléctrico▪ elemento calentador: extraíble▪ zona fría▪ termostato de seguridad:▪ grifo de descarga con dispositivo de seguridad▪ interruptor▪ luces indicadoras: enc./apag., precalentamiento
Cubeta:	cantidad: 1, capacidad de la cubeta: 50 litros; medidas de la cubeta: an. 497 x prof. 397 x al. 300 mm, bordes redondeados
Cesta para freír:	cantidad: 2 medidas de las cestas: 1 x an. 460 x prof. 305 x al. 60 mm 1 x an. 420 x prof. 305 x al. 90 mm
Rango de temperatura:	0 °C – 190 °C
Potencia y tensión de alimentación:	15 kW / 400 V 3NAC 50 Hz
Medidas:	an. 650 x prof. 630 x al. 460 mm
Peso:	26,6 kg

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

5. Instalación y servicio

5.1 Instalación



¡ATENCIÓN!

Todos los trabajos de instalación, conexión y mantenimiento deben ser realizados por un técnico cualificado y autorizado en conformidad de las normativas internacionales, nacionales y locales vigentes.

Colocation

- Desempaquetar el dispositivo y desechar el material de embalaje.
- Colocar el aparato en una superficie lisa, estable, seca, resistente al agua y a las altas temperaturas.
- **Nunca** se debe colocar el aparato sobre una superficie inflamable.
- El lugar de instalación debe tener acceso fácil y ser lo suficientemente grande para permitir la operación cómoda del aparato y una buena circulación de aire.
- **Nunca** coloque el aparato justo al lado de las paredes, tabiques, muebles u otros objetos. Mantenga una distancia mínima de 10 cm por los lados y de 20 cm por detrás del aparato. Tenga en cuenta las normas contra incendio vigentes.
- Si no es posible guardar las distancias indicadas, use medidas de protección adecuadas (p.ej. film de material resistente a las altas temperaturas) que garantizarán un intervalo seguro de temperaturas de la pared.
- **Nunca** se debe colocar el aparato en un lugar húmedo o mojado.
- Se prohíbe colocar el dispositivo cerca de fuegos abiertos, electrohornos, hornos de calentamiento y otras fuentes de energía.
- Antes de poner en funcionamiento, retire del aparato la película protectora. La película debe ser retirada lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un diluyente apropiado.



¡ATENCIÓN!

Nunca retire del aparato la placa identificativa y las etiquetas de advertencia.

Conexión



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!
¡En el caso de una instalación incorrecta el dispositivo podría provocar daños!

Antes de comenzar la instalación debe comparar los datos de la red eléctrica local con los datos técnicos del dispositivo (ver tabla nominal). ¡Conectar el dispositivo únicamente con una conformidad plena!

- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación asegúrese de que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de identificación corresponden con los datos de la instalación eléctrica existente.
Se permite una desviación de tensión hasta $\pm 10\%$.
- Asegúrese de que la conexión eléctrica con el cable de protección disponible cumple con los requisitos de la normativa vigente. Durante la conexión a la instalación eléctrica utilice un cable de una sección suficiente.
- Entre el aparato y la instalación eléctrica debe estar encendido un interruptor multipolar adecuado a la potencia del aparato. El interruptor cuyos contactos tengan una apertura mínima de 3 mm debe ser de fácil acceso.
- La conexión a la instalación eléctrica debe cumplir con las normas internacionales, nacionales y locales vigentes.

5.2 Servicio



¡ATENCIÓN!


La freidora puede ser utilizada solo por personas que estén familiarizadas con el funcionamiento del aparato y con los riesgos específicos durante la freidura.

Preparación para el uso

- Extraiga el equipamiento de aparato.
- Retire la caja de distribución con elemento calentador del aparato tirando suavemente hacia arriba (hasta escuchar un “**clac**”).
- Extraiga la protección del fondo de la cubeta sujetándola por dos asas.
- Antes de usar, limpie el aparato y los accesorios de acuerdo con las instrucciones del punto 6 “**Limpieza**”. Tenga cuidado que no entre agua en la instalación eléctrica y en la caja de distribución. **¡A continuación, seque por completo el aparato y los accesorios!**
- Meta la protección del fondo en la cubeta. La función de la protección es de separar el elemento calentador y la bandeja para recoger restos de alimentos, etc.
- Con cuidado coloque la caja de distribución con elemento calentador en el borde trasero del aparato. El pivote en la parte inferior de la caja de distribución debe encajar en el orificio del aparato principal. De esta forma la caja de distribución se encuentra correctamente ajustada.

Indicación: Por motivos de seguridad el aparato funciona únicamente cuando la caja de distribución se encuentra correctamente colocada en la carcasa y, gracias al micro-conector, el aparato se encuentra preparado para ser explotado.

Panel de control





¡ATENCIÓN!

Antes de poner en funcionamiento, asegúrese de que el aparato está apagado (¡la perilla de temperatura y el selector en la posición “0“!).

- No está permitido verter aceite a la cubeta si hay agua en ella. La cubeta debe estar limpia y seca.



- El grifo de descarga de la grasa debe estar cerrado (mango dirigido hacia abajo) (ver dib. a la izquierda).

Instrucciones sobre el uso de aceite o bloques de grasa

- Para freír utilice un aceite adecuado (por ejemplo, aceite vegetal de girasol, de cacahuete, etc.) o bloques de grasa.

Nota: ¡Los bloques de grasa deben derretirse primero, por separado, en otro recipiente!

- Utilice solo aceites y grasas idóneos para calentar a altas temperaturas.
- No mezcle diferentes tipos de aceites y grasas, ya que éstos pueden tener diferentes puntos de ebullición.



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de quemaduras!

No reutilice el aceite para freír, ya que su punto de inflamación reducido aumenta el riesgo de combustión espontánea. Además, el aceite reutilizado es más propenso a formar espuma. También aumenta la producción de humo y olor.

- Con cuidado vierta el aceite / la grasa (aprox. 50 litros) en la cubeta hasta que se alcance el nivel requerido (entre las indicaciones “MIN” y “MAX” en la pared trasera de la cubeta).



¡ATENCIÓN!

Nunca se debe encender el aparato si en la cubeta no hay aceite. El nivel de aceite debe encontrarse siempre entre los indicadores “MIN” y “MAX”. Añada aceite cuando proceda.



¡ADVERTENCIA!

¡RIESGO DE INCENDIO! Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca “MIN” hay un riesgo elevado de que el aceite se queme.

¡SUPERFICIE CALIENTE! Si el nivel de aceite se encuentra por encima de la marca MAX el aceite caliente se puede verter por fuera del aparato.

Arranque del aparato

- Conecte el aparato a la fuente de alimentación.
- Se encenderá el testigo verde de conexión a la red.
- Coloque la perilla de temperatura a la temperatura requerida, entre 0 °C y 190 °C, girándola en sentido horario.
- Ajuste el nivel requerido de potencia usando el selector adecuado. El nivel 2 significa la potencia máxima del aparato (15 kW), mientras que 1, 1/3 de la potencia (aprox. 5 kW).
- Durante el calentamiento se enciende el testigo naranja, que se apaga cuando el aparato alcance la temperatura ajustada. Cuando la temperatura en la cubeta desciende, se vuelve a encender el testigo naranja y el aparato reanuda el calentamiento.



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de quemaduras!

La freidora el aceite / la grasa para freír que se encuentran en la cubeta se calientan fuertemente durante el funcionamiento del aparato, por lo tanto, existe el riesgo de que el aceite / la grasa para freír se enciendan.

¡El aparato no debe funcionar durante un período prolongado de tiempo!

- Con el fin de lograr los mejores resultados, espere hasta que el aparato alcance la temperatura deseada y, después, introduzca los alimentos en la cubeta de la freidora.
- No use el aceite / la grasa para freír por mucho tiempo a temperaturas excesivas, dado que pierden sus cualidades.
- En caso de eventuales periodos de desuso prolongados entre los procesos de fritura ajuste la perilla de temperatura a menores valores.

Freír los alimentos

Carpa, platija o quizá anguila – la fritura de pescado grande ya no es un problema: gracias a su cubeta grande la freidora cumple su función. La gran superficie de la cesta de freír es especialmente adecuada para camarones, cangrejos y verduras rebozadas, pizzas calzone o dulces fritos de tipo, p.ej., berlinesas, mini berlinesas de almendra o pequeñas berlinesas de queso.

- El alimento preparado debe colocarse en la cesta de freír.
- **Nunca** sobrellene la cesta de freír; en caso de sobrellenado la temperatura de aceite / grasa para freír se reduce y el producto se satura con grasa.




¡ATENCIÓN!

La cantidad de alimentos debe ajustarse de modo que el sobrellenado no empeore el resultado de freír y que el aceite / la grasa de freír no hierva.

- Sumerja lentamente la cesta de freír en el aceite / la grasa sujetándola por dos asas, colóquela en el elemento calentador y empiece el proceso de freír.
- Una vez terminado el proceso de freír, retire la cesta sujetándola por dos asas y suspéndala por los ganchos en el riel de la caja de distribución en las ranuras previstas; espere que el aceite / la grasa escurra.

Ganchos de la
cesta de la freidora



Riel de la caja
de distribución
con 2 ranuras

- Coloque la perilla de temperatura y el selector en la posición “0” en cuanto el proceso de freír acabe y no se use más el aparato.

Recogida y descarga del aceite / la grasa líquida de freír

- El aceite / la grasa líquida para freír debe ser reemplazado siempre cuando deje de cumplir con los requisitos de las normas aplicables.
- **Una vez enfriado**, descargue el aceite / la grasa de la cubeta en un recipiente adecuado usando para ello el grifo de descarga. Asegúrese de que el recipiente está bien apoyado.



¡INDICACIÓN!

El aceite / la grasa para freír utilizados deben reciclarse teniendo en cuenta el cuidado por el medio ambiente y de conformidad con las normas locales.

Mecanismo de protección contra el sobrecalentamiento

- Si por casualidad la freidora se enciende sin el aceite / la grasa en la cubeta o en la cubeta no hay suficiente aceite / grasa de freír, se activa el mecanismo de protección contra el sobrecalentamiento. Al alcanzar la temperatura de aproximadamente 230 °C, la freidora se apaga automáticamente. En esta situación el aparato debe desconectarse de la alimentación.

Al apagarse el aparato automáticamente debido al sistema de seguridad por sobrecalentamiento, sólo se puede volver a poner en marcha pulsando el botón **RESET** que se encuentra en la parte inferior de la caja de distribución.

Para esto, el aparato debe enfriarse. A continuación, desenrosque en sentido antihorario la tapa del botón **RESET**, apriete el pasador y atornille la tapa de nuevo. Una vez completados estos pasos, puede encender normalmente el aparato.



6. Limpieza



¡ADVERTENCIA!

Antes de proceder a la limpieza coloque la perilla de temperatura y el selector en la posición “0”, luego desconecte el aparato de la alimentación.

Espere hasta que se enfríe.

**¡Nunca lave el aparato con chorro de agua bajo presión!
Vigilar que no entre agua en el dispositivo.**



¡ATENCIÓN!

Para limpiar nunca utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos que puedan rayar la superficie del aparato.

Nunca utilice productos de limpieza que contengan gasolina o diluyentes.

- Limpie el aparato con frecuencia.
- Extraiga la cesta de freír de la cubeta.
- Deje que el aparato se enfríe. El elemento calentador es fácilmente extraíble de la cubeta: basta levantar el aparato y retirar la caja de distribución. De esta manera, se puede limpiar fácilmente el elemento calentador y la cubeta.
- Extraiga la protección del fondo de la cubeta sujetándola por las asas.
- Una vez enfriado el aparato, descargue la cubeta recogiendo el aceite / la grasa líquida de freír a un recipiente adecuado usando para ello el grifo de descarga. Asegúrese de que el recipiente recogedor está bien apoyado. Tenga en cuenta las indicaciones del punto “**Recogida y descarga del aceite / a grasa líquida para freír**” en la página 106.



¡ATENCIÓN!

Nunca limpie la caja de distribución (panel de control) con agua y no la sumerja en agua. La humedad no puede penetrar en la caja de distribución.

- **Limpie el elemento calentador** con un paño suave y húmedo añadiendo un detergente suave. Pase un paño humectado con agua limpia.

- **Limpie la(s) cesta(s) de freír** y la protección del fondo con agua tibia y detergente suave. Los elementos más sucios puede humedecerlos brevemente.
- **Limpie la cubeta** con agua tibia y detergente suave. Recoja el agua en un recipiente adecuado usando para ello el grifo de descarga de la grasa. Luego enjuague la cubeta con agua limpia y vuelva a descargarla usando el grifo de descarga de la grasa.
- **Limpie el panel de control, las superficies del aparato y el cable de alimentación** solo con un paño ligeramente humedecido con agua y un detergente suave.
- **Seque todos los elementos del aparato y los accesorios con cuidado y vuelva a montarlos en el aparato.**
 - meta la protección del fondo en la cubeta;
 - coloque la caja de distribución con elemento calentador en el aparato principal;
 - introduzca la cesta de freír en la cubeta.

Almacenamiento del aparato

- Si el aparato se queda durante más tiempo sin uso, límpielo según las indicaciones anteriores y almacénelo en un lugar seco, limpio y protegido del frío y sol, fuera del alcance de los niños. Con el fin de proteger la freidora contra el polvo y la suciedad, envuelva o cúbrala. No coloque encima del aparato objetos pesados.

7. Fallos posibles

En caso de problemas debe desenchufar el aparato de la toma de corriente eléctrica. En base a la tabla de la parte inferior debe comprobar si existe la posibilidad de eliminar los fallos antes de llamar al servicio técnico o contactar con el vendedor.

Problema	Causa	Eliminación
El aparato está conectado a la fuente de alimentación, el indicador de alimentación verde no se enciende y el aparato no se calienta.	<ul style="list-style-type: none"> • El enchufe no está bien conectado a la toma de corriente. • Se ha activado el fusible de la alimentación. • Se ha activado la protección contra el sobrecalentamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el enchufe y vuelva a meterla en la toma. • Compruebe los fusibles, conecte el aparato a otro enchufe. • Pulse el botón RESET en la caja de distribución.
El indicador de calentamiento se enciende, pero la temperatura no sube.	<ul style="list-style-type: none"> • Contacto interrumpido con el elemento calentador • Elemento calentador dañado 	<ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con el servicio. • Póngase en contacto con el servicio.
El indicador de alimentación verde se enciende, pero a pesar de ajustar la temperatura no se enciende el indicador de calentamiento.	<ul style="list-style-type: none"> • El aparato ha alcanzado la temperatura seleccionada. • Perilla reguladora de la temperatura dañada. • La lámpara indicadora está estropeada 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento después de cambiar el ajuste de temperatura. • Póngase en contacto con el servicio. • Póngase en contacto con el servicio.
El aparato deja de calentar al cabo de algún tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha activado la protección contra el sobrecalentamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón RESET en la caja de distribución. Si la protección contra el sobrecalentamiento vuelve a funcionar en poco tiempo, póngase en contacto con el vendedor.

Si no se pueden eliminar los fallos de funcionamiento:

- no abrir la carcasa,
- informar al punto de atención al cliente o ponerse en contacto con el vendedor, indicando la siguiente información:
 - tipo de fallo de funcionamiento;
 - código y serie (ver placa de características en la parte trasera del dispositivo).

8. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar eventuales abusos, y sus riesgos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.



¡ATENCIÓN!



Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Reciclaje del aceite para freír utilizado

El aceite/la grasa para freír utilizados deben reciclarse teniendo en cuenta el cuidado por el medio ambiente y de conformidad con las normas locales.