

60L-1F - 110L-2F



700806 - 700809

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120

Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2022-03-11

Manual de instrucciones original

1	La seguridad.....	2
1.1	Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro.....	2
1.2	Indicaciones de seguridad	3
1.3	Uso conforme a su destino	6
1.4	Uso no conforme a su destino	6
2	Información general.....	7
2.1	Responsabilidad y garantía	7
2.2	Protección de los derechos de autor.....	7
2.3	Declaración de conformidad	7
3	Transporte, embalaje y almacenamiento.....	8
3.1	Control de entregas	8
3.2	Embalaje.....	8
3.3	Almacenamiento	8
4	Especificaciones.....	9
4.1	Datos técnicos	9
4.2	Funciones del aparato	11
4.3	Vista general de los subgrupos.....	12
5	Instalación y servicio	14
5.1	Instalación.....	14
5.2	Manejo	15
6	Limpieza y conservación	18
6.1	Indicaciones de seguridad para la limpieza	18
6.2	Limpieza	19
6.3	Conservación.....	19
7	Posibles fallos.....	20
8	Recuperación	22



¡Antes de comenzar su utilización debe leer el manual de instrucciones y a continuación, guardarlo en un lugar accesible!

Este manual de instrucciones incluye una descripción de la instalación del aparato, su uso y la conservación y es una fuente importante de información y una guía. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato. Además, se aplican las regulaciones sobre prevención de accidentes, normas sobre prevención de riesgos laborales y regulaciones legales vigentes en materia de uso del aparato.

Antes de empezar a utilizar el aparato, y en particular antes de ponerlo en funcionamiento, lea este manual de instrucciones para evitar daños personales y materiales. Un uso indebido puede provocar daños.

Este manual de instrucciones es una parte integral del producto y debe conservarse junto con el dispositivo y estar disponible en todo momento. Al transferir el aparato, también es necesario proporcionar este manual de instrucciones.

ES

1 La seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir la información indicada en este manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

1.1 Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



¡PELIGRO!

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.



¡ADVERTENCIA!

La palabra clave **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.



¡PRECAUCIÓN!

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evitan.

¡ATENCIÓN!

La palabra clave **ATENCIÓN** indica un posible daño a la propiedad que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

¡INDICACIÓN!

El símbolo **INDICACIÓN** le familiariza al usuario con la información sucesiva y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

ES

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica

- Una tensión de la red demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de características correspondan a la tensión de la red.
- Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.
- Si durante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.
- Nunca agarre el aparato si éste se ha caído en el agua. Desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.
- No lleve el aparato agarrándolo por cable de alimentación.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor y cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación.

- Siempre desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, siempre tire de la clavija.
- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarlo al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.

¡Peligro de incendio / peligro materiales combustibles / peligro de explosión!

- No utilice ningún otro aparato eléctrico dentro del aparato.
- No almacene ni use gasolina u otros gases o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Los gases pueden causar peligro de incendio o explosión.
- No coloque materiales explosivos, como aerosoles rellenos con propelentes inflamables dentro del aparato. De los recipientes llenos de gases y líquidos inflamables a temperaturas más bajas pueden desbordarse contenidos que pueden encenderse de las chispas generadas por los aparatos eléctricos. ¡Peligro de explosión!
- En caso de fuga del refrigerante, retire el enchufe de la toma de corriente. Retire todas las fuentes de ignición cercanas, ventile la habitación y póngase en contacto con el servicio técnico. Evite que el refrigerante entre en contacto con los ojos, ya que puede causar lesiones oculares graves.
- Nunca utilice líquidos inflamables para limpiar el aparato ni sus partes. Estos contienen gases que pueden causar peligro de incendio o explosión.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, antes de tomar medidas de extinción adecuadas. Nunca apague el fuego con agua cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.
- El proceso de descongelación no debe acelerarse por medio de aparatos mecánicos o fuentes de calor (velas o calentadores), ni de ninguna otra forma. El vapor resultante puede provocar un cortocircuito y las temperaturas excesivas pueden dañar el aparato.
- Durante el uso, todas las aberturas de ventilación del aparato deben estar descubiertas.
- Nunca dañe el sistema de refrigeración del aparato.

Personal operativo

La seguridad

- Este aparato no debe ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, así como por personas con experiencia limitada y/o conocimientos limitados.
- Los niños deben quedar bajo supervisión para estar seguro de que no jueguen con el aparato ni lo arranquen.

Uso indebido

- El uso indebido o prohibido puede causar daños en el aparato.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando su condición técnica no plantea ninguna objeción y permite un trabajo seguro.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando todas las conexiones fueron realizadas de acuerdo con las normas.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando está limpio.
- Utilice únicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No está permitido realizar ningunos cambios o modificaciones en el aparato.
- No taladre agujeros en el aparato ni monte objetos sobre él.
- No coloque objetos pesados encima del aparato.

1.3 Uso conforme a su destino

Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- Refrigeración de bebidas en botellas o latas.

Este aparato está diseñado para funcionar en un entorno con una temperatura máxima de 38 °C.

1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar daños a personas y objetos debido a una tensión eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

El uso no conforme a lo previsto es el siguiente:

- Almacenamiento de objetos y líquidos inflamables o explosivos, tales como éter, queroseno o pegamentos;
- Almacenamiento de materiales explosivos, como aerosoles rellenos con propelentes inflamables;
- Almacenamiento de productos farmacéuticos o sangre conservada;
- Almacenamiento de animales vivos.

2 Información general

2.1 Responsabilidad y garantía

Toda la información e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones han sido elaboradas conforme a las disposiciones vigentes, los conocimientos actuales de fabricación e ingeniería, nuestros conocimientos y experiencia de varios años. En el caso de pedidos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se apliquen los conocimientos técnicos más recientes, en ciertas ocasiones, el aparato entregado podría diferenciarse de las explicaciones y figuras contenidas en este manual de instrucciones.

El fabricante no se hace responsable de los daños y fallos derivados de:

- incumplimiento de las indicaciones,
- uso no conforme a su destino,
- introducción de modificaciones técnicas por el usuario,
- uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas en el producto para mejorar el rendimiento del aparato y su desarrollo.

El período de garantía de este aparato es de 24 meses contados a partir de la fecha de la compra del mismo.

ES

2.2 Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Se prohíbe estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones (también de sus fragmentos), así como la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros sin la autorización escrita del fabricante. Las infracciones de lo anterior serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

2.3 Declaración de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaración de conformidad correspondiente.

3 Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que el producto esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de detectar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser útil para guardar el aparato durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles averías.

ES

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular, son: películas y bolsas de plástico, envoltorio de cartón. Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales de embalaje adecuados para su reutilización deben ser reciclados.

3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- en ambientes secos y libres de polvo
- lejos de los medios agresivos
- en lugares protegidos de la luz del sol
- en lugares protegidos de los choques mecánicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controle regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.

4 Especificaciones

4.1 Datos técnicos

Denominación:	Refrigerador para ventas impulsivas 60L-1F
N.º de art.:	700806
Material:	acero inoxidable, plexiglás, plástico
Material de la superficie de colocación:	acero inoxidable
Medidas de la superficie de colocación (anch. x prof.) en mm:	600 x 340
Cantidad de compartimentos:	1
Altura útil interna en mm:	450
Capacidad en litros:	60
Rango de temperatura de - a en °C:	2 - 8
Niveles de regulación de la temperatura:	8
Refrigerante / cantidad en kg:	R290 / 0,060
Clase climática:	ST
Ruedas pivotantes:	-
Potencia nominal:	0,175 kW 220-240 V 50/60 Hz
Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm:	690 x 450 x 1010
Peso en kg:	39,0

ES

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Denominación:	Refrigerador para ventas impulsivas 110L-2F
N.º de art.:	700809
Material:	acero inoxidable, plexiglás, plástico
Material de la superficie de colocación:	acero inoxidable
Medidas de la superficie de colocación (anch. x prof.) en mm:	600 x 340
Cantidad de compartimentos:	2
Altura útil interna en mm:	350
Capacidad en litros:	110
Rango de temperatura de - a en °C:	2 - 8
Niveles de regulación de la temperatura:	8
Refrigerante / cantidad en kg:	R290 / 0,065
Clase climática:	ST
Ruedas pivotantes:	4 ruedas pivotantes, 2 con freno
Potencia nominal:	0,185 kW 220-240 V 50/60 Hz
Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm:	547 x 753 x 1010
Peso en kg:	43,0

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades


- Refrigeración:
 - circulación de aire
 - compresor
- Termostato
- Control: mando giratorio
- Pantalla digital
- Luces indicadoras:
 - Enc./apag.
 - Iluminación
- Función de descongelación automática
- Evaporación del agua condensada
- Iluminación interior LED
- Características especiales:
 - vista por 3 lados de los productos refrigerados (700806)
 - vista por todos los lados de los productos refrigerados (700809)
 - ocupa poco espacio

4.2 Funciones del aparato

El refrigerador para ventas impulsivas es perfecto para zonas de servicio en áreas de servicio, supermercados, quioscos o incluso supermercados de bricolaje. Las botellas y latas de bebidas se colocan en el refrigerador desde arriba y, a continuación, se enfrían a la temperatura ajustada y durante el periodo de tiempo requerido. La refrigeración por aire circulante garantiza una distribución uniforme del aire frío en el interior del aparato. El rango de temperatura es de 2°C a 8°C.

4.3 Vista general de los subgrupos

700806



ES

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Indicador de temperatura | 2. Tapa con bisagras |
| 3. Iluminación interior LED | 4. Orificios de ventilación en el interior |
| 5. Cristal redondeado de plexiglás | 6. Estante ajustable |
| 7. Carcasa | 8. Patas (3x) |
| 9. Orificios de ventilación | 10. Panel trasero |
| 11. Elementos de control | |

Fig. 1

700809



ES

Fig. 2

- | | |
|--|--|
| 1. Tapa con bisagras (2x) | 2. Iluminación interior LED |
| 3. Tabique de plexiglás | 4. Orificios de ventilación en el interior |
| 5. Superficie de colocación (2x) | 6. Cristal redondeado de plexiglás |
| 7. Ruedas pivotantes, 4x, 2 con posibilidad de freno | 8. Carcasa |
| 9. Orificios de ventilación | 10. Elementos de control |

5 Instalación y servicio

5.1 Instalación

Desembalaje / colocación

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos y las medidas de seguridad de transporte.



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de sofocación!

Imposibilite a los niños el acceso a los materiales de embalaje, tales como: sacos de plástico y los elementos de poliestireno extruido.

- Si en el aparato hay una película protectora, retírela. La película debe eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.
- Tenga cuidado de no dañar la placa de características y las instrucciones de advertencia en el aparato.
- **Nunca** coloque el aparato en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexión sean fácilmente accesibles para desenchufar rápidamente si fuera necesario.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie con las siguientes características:
 - plana, con suficiente capacidad de carga, resistente al agua, seca y resistente a altas temperaturas
 - lo suficientemente grande para poder manipular el aparato sin problemas
 - de fácil acceso
 - con una buena ventilación.
- Para evitar dañar el compresor, no incline el aparato en un ángulo superior a 45° al colocarlo o transportarlo.
- No coloque el aparato en lugares expuestos a los rayos solares directos o cerca en las fuentes de calor (cocina, radiador, equipos de calefacción, etc.). Las fuentes de calor pueden afectar negativamente el nivel de consumo de energía y también limitar el funcionamiento del aparato.
- No bloquee ni cubra los orificios de ventilación, la entrada y la salida de aire del aparato.

Instalación y servicio

- Coloque el aparato de modo que se garantice una buena circulación del aire en la cantidad suficiente. No bloquee ni cubra los orificios de ventilación ubicados en la parte trasera del aparato.
- Guarde la distancia mínima de 10 cm de las paredes y otros objetos.
- Fije la posición de las ruedas pivotantes con el freno de estacionamiento cuando el aparato **700809** se encuentre en el lugar deseado.
- Para el aparato **700809**, iguale las irregularidades más pequeñas en el lugar de instalación atornillando o desatornillando los pies de altura ajustable.

Conexión a la electricidad

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de protección suficiente. No conecte la clavija a un ladrón.
- Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
- Antes del primer uso, el aparato debe esperar por lo menos 2 horas antes de que se conecte a la corriente.
- Si cae la tensión o se retira el enchufe de la toma de corriente, el aparato no debe conectarse a la red otra vez durante 5 minutos, como mínimo.

ES

5.2 Manejo


Indicaciones para el usuario

- Coloque las bebidas en botellas o latas en la superficie de colocación de manera que estén lo suficientemente separados entre sí, para garantizar una circulación de aire suficiente en el interior del aparato. Distancias demasiado pequeñas afectan el efecto de refrigeración.
- Para reducir la pérdida del aire frío, procure que la tapa con bisagras permanezca abierta durante el tiempo más corto posible.
- En caso de un corte inesperado de alimentación eléctrica, intente no abrir la tapa del aparato para evitar la pérdida del aire fresco.

Preparación del aparato para el uso

1. Antes del primer uso, limpie a consciencia el aparato según las instrucciones de la sección 6. "**Limpieza**".
2. A continuación, seque por completo el aparato.
3. Cierre la tapa/las tapas del aparato.
4. Una vez realizada la limpieza, espere aproximadamente 30 minutos antes de conectar el aparato a la red eléctrica.

Elementos de control



- A Indicador de refrigeración LED
- B Pantalla digital
- C Controlador de temperatura
- D Botón de ENC./APAG.
- E Indicador LED de nivel de temperatura
- F Interruptor de encendido/apagado de la iluminación LED

Fig. 3

Mensajes

1. **Indicador LED de refrigeración:** este indicador LED se enciende durante la refrigeración y parpadea durante el retardo.
2. **Indicador LED de nivel de temperatura:** el indicador LED correspondiente se enciende durante la operación de ajuste de nivel de temperatura.

Puesta en marcha del aparato / ajustes

1. Conecte el aparato a una toma de corriente individual adecuada.
2. Mantenga pulsado el botón de enc./apag. situado en el centro del regulador de temperatura durante más de 3 segundos para encender el aparato.

En la pantalla digital aparece la temperatura medida en el interior. El aparato arranca con retardo.

En el caso del aparato **700806**, la temperatura en el interior se visualiza en la pantalla de temperatura situada en el panel trasero del aparato (1, fig. 1).

3. Gire el regulador de temperatura en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta alcanzar el nivel de temperatura requerido (1 - 8).
4. Pulse el botón enc./apag. una sola vez para guardar este ajuste.

El indicador LED de nivel de temperatura se ilumina en rojo en el ajuste del nivel de temperatura correspondiente.

La pantalla digital (pantalla de temperatura) muestra la temperatura en el interior.

Si no se pulsa el botón de enc./apag., la temperatura en el interior se muestra después de 6 segundos.

¡RECOMENDACIÓN!

Los ajustes del nivel de temperatura 1 - 8 no representan la temperatura real en el interior del aparato.

La temperatura en el interior es más alta cuando el dígito es más bajo.

La temperatura en el interior es más baja cuando el dígito es más alto.

5. Las bebidas en botellas o latas deben colocarse en el aparato tan solo después de que este haya alcanzado la temperatura requerida.

¡ATENCIÓN!

EL aparato está equipado con refrigeración por aire circulante, que se garantiza mediante orificios de ventilación situados en la superficie de colocación (y en el tabique).

Para que el efecto de refrigeración no disminuya, hay que tener cuidado de que los orificios de ventilación no estén obstruidos o bloqueados a la hora de llenar el aparato.

6. Si es necesario, puede cambiar los valores de temperatura utilizando el regulador de temperatura.

Encender/apagar la iluminación LED

1. Si es necesario, encienda la iluminación LED mediante el interruptor de enc./apag. correspondiente pulsándolo en la posición "I".

En el interruptor, se enciende la luz indicadora de alimentación de color rojo.

2. Para apagar la iluminación, pulse el interruptor de enc./apag. de la iluminación LED en la posición "O".

Apagado del aparato

1. Si ya no se va a utilizar el aparato o se va a limpiar, hay que mantener pulsado el botón de enc./apag. situado en el centro del regulador de temperatura durante más de 3 segundos.

El aparato se está apagando.

En la pantalla digital aparece "—."

2. Una vez acabado el uso del aparato, desconéctelo de la fuente de alimentación (¡retirar el enchufe!).

ES

6 Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metálicos (cuchillo, tenedor, etc.). Los objetos punzantes pueden dañar el aparato y, en caso de contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato con regularidad.
2. Retire todos los objetos del aparato.
3. Limpie la superficie de colocación, el tabique de plexiglás, el cristal de plexiglás interior, así como la tapa/cubierta con bisagras con un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
4. El cristal de plexiglás y la carcasa deben limpiarse desde el exterior con un paño suave y húmedo.
5. Después de limpiar las superficies, repáselas con un paño humedecido con el agua limpia.
6. Para finalizar, seque por completo con un paño suave todas las superficies que se han limpiado.
7. Deje la tapa/las tapas levantadas para que el aparato se seque por completo.

6.3 Conservación

Encargue a un técnico especializado la revisión del aparato al menos una vez al año o, cuando resulte necesario.

7 Posibles fallos

La siguiente tabla describe las posibles causas y métodos de eliminar fallos o errores que ocurren durante el uso del aparato. Si los fallos no se pueden corregir, póngase en contacto con el servicio técnico.

Asegúrese de incluir el número de artículo, el nombre del modelo y el número de serie. Estos datos se especifican en la placa de características del aparato.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no enfría	El enchufe no está bien conectado a la toma de corriente	Compruebe el enchufe y vuelva a insertarlo correctamente en la toma de corriente
	El fusible de alimentación está dañado	Revise el fusible, compruebe el funcionamiento al enchufar el aparato a otra fuente de alimentación
	Falta de la corriente	Compruebe la conexión eléctrica
Capacidad de enfriamiento insuficiente	Luz solar directa o fuentes de calor en las inmediaciones	Aleje el aparato de las fuentes de calor
	Mala circulación de aire alrededor del aparato	Mantenga una distancia suficiente de las paredes u otros objetos
	Orificios de ventilación tapados u obstruidos	Mantenga los orificios de ventilación destapados
	La tapa con bisagras no se cierra del todo o se abre con demasiada frecuencia o los tiempos de apertura son demasiado largos	Cierre la tapa con bisagras correctamente, reduzca el tiempo de apertura de la tapa al mínimo
	Hay muy poco espacio entre los objetos dentro el aparato o demasiados objetos dentro del aparato	Preste atención a que haya suficiente espacio entre los objetos en el aparato, elimine los objetos innecesarios

Problema	Posible causa	Solución
El compresor funciona durante demasiado tiempo	En la primera puesta en marcha	Esto es normal, no es un fallo
	Temperatura ambiente en verano demasiado alta	Esto es normal, no es un fallo

Los siguientes síntomas no significan un mal funcionamiento:

- Durante un uso normal se puede escuchar el sonido del agua que fluye. Se trata de un refrigerante que fluye en el sistema.
- La acumulación de vapor de agua en el cristal de plexiglás con alta humedad es un fenómeno normal. Reitre el vapor de agua con un paño suave y seco.

8 Recuperación

Electrodomésticos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Está prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y retire el cable de conexión del aparato.

Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recolección designados.

Refrigerante

El propelente utilizado en el aparato es inflamable. Su eliminación debe efectuarse de acuerdo con las normas nacionales.