

DIG, 25L, 900W, Grill, HL



610835

Índice de contenido

1. Seguridad.....	138
1.1 Explicación de los símbolos	138
1.2 Indicaciones de seguridad.....	139
1.3 Utilización de acuerdo a su uso previsto	145
2. Informaciones generales	146
2.1 Responsabilidad del fabricante y la garantía.....	146
2.2 Protección de los derechos de autor	146
2.3 Declaración de Compatibilidad.....	146
3. Transporte, embalaje y almacenaje	147
3.1 Control de entregas.....	147
3.2 Embalaje	147
3.3 Almacenaje.....	147
4. Especificaciones técnicas	148
4.1 Presentación de las partes del dispositivo.....	148
4.2 Datos técnicos.....	150
5. Instalación y servicio	151
5.1 Instalación	151
5.2 Como cocinar con microondas	152
5.3 Vajillas que pueden ser utilizadas en el microondas	153
5.4 Mantenimiento	154
6. Limpieza	168
7. Fallos posibles	169
8. Recuperación	170

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Straße 28
 33154 Salzkotten
 Alemania

Tel.: +49 5258 971-0
 Fax: +49 5258 971-120
Asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



¡Antes de comenzar su utilización debe leer el manual de instrucciones y a continuación, guardarlo en un lugar seguro!

La presente manual de instrucciones describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La manual de instrucciones constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella. Si entrega el dispositivo a una tercera persona, debe también entregarle este manual de instrucciones.

1. Seguridad

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

Todas las personas que utilicen el dispositivo, deben respetar las recomendaciones e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones.

1.1 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.



¡PELIGRO!

Este símbolo indica un peligro directo, cuya consecuencia podría ser lesiones graves en el cuerpo o incluso la muerte.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo indica una situación peligrosa, que podría causar lesiones graves en el cuerpo o incluso la muerte.



¡SUPERFICIE CALIENTE!

El símbolo indica que la superficie del dispositivo está caliente durante su funcionamiento. ¡Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!



¡ATENCIÓN!

Este símbolo indica la posible existencia de situaciones de riesgo que podrían ocasionar lesiones leves o daños, mal funcionamiento y/o deterioro del dispositivo.



¡INDICACIÓN!

Este símbolo indica consejos e información que debe respetar para que la utilización del dispositivo sea efectiva y sin fallos.

1.2 Indicaciones de seguridad

- El dispositivo puede ser utilizado por niños de más de 8 años de edad, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y por personas con poca experiencia y/o conocimientos, si se encuentran bajo supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y mantenimiento del dispositivo no puede ser realizada por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y se encuentren bajo supervisión. Los niños menores de 8 años de edad no deben encontrarse cerca del dispositivo ni del cable de alimentación.
- Durante el funcionamiento del dispositivo, **nunca** lo deje sin supervisión.
- El dispositivo debe utilizarse exclusivamente en interiores.
- El dispositivo puede usarse solo en estado técnico fiable y seguro para el uso. En caso de averías en el funcionamiento desconecte el dispositivo de la alimentación (¡retire el enchufe de la red) y consulte al servicio.
- Nunca se debe utilizar el dispositivo sin plato giratorio y **sin alimentos**. El dispositivo se podría estropear.

- No se debe permitir a los niños el acceso al material de embalaje, tales como sacos de plástico y espuma de poliestireno. **¡Riesgo de asfixia!**
- Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados empleando piezas de repuesto y accesorios originales. **¡No intente nunca reparar usted mismo el dispositivo!**
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Con el fin de evitar el peligro, siga las siguientes normas de seguridad:

- No permitir que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor o cantos agudos. El cable de alimentación no debe colgar de la mesa ni de ningún otro tipo de tablero. Debe tener cuidado de que nadie pise el cable ni pueda tropezar con él.
- El cable de alimentación no puede estar doblado, aplastado ni enredado, siempre debe estar totalmente desenrollado. No colocar nunca el dispositivo u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- No se debe cubrir el cable de alimentación. El cable de alimentación no debe encontrarse en la zona de trabajo.

- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el dispositivo con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarle al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.
- El cable de alimentación se debe siempre desacoplar de la toma de corriente tirando únicamente del enchufe.
- No trasladar, mover ni levantar el dispositivo por el cable de alimentación.
- En ningún caso se debe abrir la carcasa del dispositivo. En el caso de modificar el circuito eléctrico o manipular el diseño eléctrico o mecánico existe el **riesgo de choque eléctrico**.
- Nunca sumerja el dispositivo, el cable de alimentación y el enchufe en agua u otros líquidos.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- **No** se debe nunca utilizar el dispositivo con las manos húmedas o estando sobre una superficie mojada.
- Desenchufar el dispositivo de la toma de corriente,
 - cuando el dispositivo no está siendo utilizado,
 - si durante su funcionamiento hay interferencias,
 - antes de limpiar el dispositivo.



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de la radiación de microondas!

El impacto de las microondas en el organismo humano puede provocar lesiones. Con el fin de evitar el peligro, siga las siguientes normas de seguridad:

- No se debe encender el microondas con la puerta abierta, ya que podía producirse una exposición a las ondas electromagnéticas excesiva y perjudicial. **¡No cambiar nunca los cierres de seguridad!**

- Es de máxima importancia que las puertas no estén estropeadas y se puedan cerrar correctamente. Entre los defectos importantes de las puertas se encuentran:
 1. malformación de las puertas, puertas dobladas.
 2. las bisagras o tornillos no están fijados,
 3. las juntas de la puerta están estropeadas,
 4. el cristal está roto,
 5. elementos de la cerradura de la puerta dañados.
- Entre la puerta y el dispositivo no debe encontrarse ningún objeto extraño.
- Las juntas de la puerta deben cerrar herméticamente y estar limpias. En el caso de estar sucias o estropeadas, podrían salir el dispositivo ondas electromagnéticas. Deben eliminarse todos los restos que puedan acumularse en las juntas (detergente, polvo, grasa, etc.).



¡SUPERFICIE CALIENTE! ¡Riesgo de quemaduras!

Con el fin de evitar el peligro, siga las siguientes normas de seguridad:

- La superficie del dispositivo puede calentarse fuertemente. No toque la superficie caliente del dispositivo.
- No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.
- No coloque el microondas sobre las placas de cocina o las placas de otros aparatos que producen altas temperaturas, ya que a causa de altas temperaturas el microondas puede dañarse y perderse la garantía.



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de quemaduras!

Con el fin de evitar el peligro, siga las siguientes normas de seguridad:

- No utilice el dispositivo para freír alimentos. El aceite caliente puede provocar quemaduras en la piel y dañar el dispositivo.
- El microondas recalienta los alimentos de manera desigual. Además, los recipientes no suelen estar tan calientes como los alimentos que se encuentran en estos. **Compruebe con cuidado la temperatura de los alimentos, sobre todo, si estos se servirán a los niños. ¡Riesgo de quemaduras!**
- Al calentar las bebidas en el microondas, la ebullición puede frenarse. Los líquidos alcanzan la temperatura de ebullición, pero sin comenzar a hervir. Por lo tanto, se recomienda tener mucho cuidado al manipular el recipiente. Incluso un pequeño golpe, por ejemplo, al retirar el recipiente del microondas, puede provocar derrames. **¡Riesgo de quemaduras!**
- Por esta razón, no se deben utilizar recipientes altos y estrechos, con un cuello estrecho.
- Coloque una cucharita en el recipiente con el líquido (excepcionalmente, de metal) o una varilla de vidrio y, a continuación, coloque el recipiente en el centro del plato giratorio de cristal. Vigile que la cucharita no toque en ningún sitio las paredes del espacio de cocción, ya que esto puede provocar daños en el dispositivo. Remueva el líquido antes de calentar y en la mitad del tiempo de cocción.
- **En el microondas los alimentos se calientan de forma desigual, por lo tanto, hay que removerlos cuidadosamente o, si es necesario, agitar y antes de servirle la comida al bebé comp-rueba la temperatura de la comida. ¡Riesgo de quemaduras! ¡Antes de calentar los alimentos, retire la tapa y la tetina!**



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de incendio o de explosión!

Con el fin de evitar los resultados del peligro, se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad.

- No calentar ningún tipo de materiales inflamables en el dispositivo.
- No cocinar ningún plato que contenga alcohol.
- No introducir en el interior ningún objeto (libros de cocina, paños, etc.). Un encendido repentino del aparato podría estropear estos objetos e incluso quemarlos.
- Durante el calentamiento o preparación de los alimentos en recipientes inflamables como el plástico o el papel, el dispositivo debe estar continuamente en observación ya que existe riesgo de un sobrecalentamiento el dispositivo.
- Si los objetos en el interior el dispositivo se queman, deben dejarse las puertas cerradas, apagar el dispositivo, desacoplar el enchufe de la toma de corriente y apagar el fusible principal.
- No se deben utilizar ollas, sartenes o cubiertos de metal. El metal podría producir un chisporroteo en el interior el dispositivo. Deben emplearse únicamente vajillas de material resistente a altas temperaturas, indicadas para ser utilizadas en el microondas (ver **5.3 „Vajillas que pueden ser utilizadas en el microondas“**). **¡Riesgo de incendio!**
- No calentar alimentos o bebidas en recipientes cerrados o sellados. ¡Los recipientes podrían reventar en el dispositivo o dañar al usuario al abrirlos!
- No calentar en el microondas huevos frescos o cocidos. Con cáscara o sin ella, los huevos pueden explotar.
- Los alimentos con piel gruesa como las patatas, calabacines, manzanas o castañas deben pelarse antes de calentar.
- No introducir en el microondas mezclas de agua con aceite o grasas, ya que pueden explotar.

1.3 Utilización de acuerdo a su uso previsto

La seguridad de explotación del dispositivo está garantizada únicamente si el dispositivo es utilizado de acuerdo a su uso previsto, de acuerdo con los datos contenidos en las instrucciones de empleo.

Todas las actividades técnicas, tales como el montaje y el mantenimiento, deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.

El dispositivo no está indicado para un funcionamiento continuo en uso industrial.

El dispositivo está diseñado para uso doméstico y lugares similares, como por ejemplo:

- en cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo parecidos;
- en granjas;
- por clientes de hoteles, moteles y otro tipo de zona residencial común;
- en locales para desayunar.

El microondas está indicado únicamente para cocinar, calentar y descongelar alimentos utilizando un recipiente adecuado.

El microondas no puede ser utilizado para:

- fines industriales y de laboratorio;
- almacenar utensilios de cocina;
- secar papel, telas y otros materiales inflamables;
- recalentar o calentar los líquidos o materiales dañinos para la salud, fácilmente volátiles o similares.



¡ATENCIÓN!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

2. Informaciones generales

2.1 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la manual de instrucciones se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma. La versión que decide es la manual de instrucciones anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.



¡ATENCIÓN!

¡Antes de iniciar cualquier operación relacionada con el dispositivo, sobre todo antes de ponerlo en marcha, leer con atención las presentes instrucciones de uso!

El fabricante **no se hace responsable** de los daños y fallos derivados de:

- el incumplimiento de las instrucciones de uso y limpieza;
- el uso inapropiado;
- la introducción de cambios por el usuario;
- el uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

2.2 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la manual de instrucciones de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.



¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

2.3 Declaración de Compatibilidad



El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE. A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte. En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente.

Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.



Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reuso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje


Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- en caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje, si es necesario, renueve el dispositivo.


4. Especificaciones técnicas

4.1 Presentación de las partes del dispositivo



- 1** Cierre de seguridad
- 2** Asa de la puerta
- 3** Puerta con cristal
- 4** Anillo para el plato giratorio
- 5** Eje para el plato giratorio
- 6** Panel de control
- 7** Abertura de ventilación
- 8** Plato giratorio
- 9** Resistencia superior
- 10** Bandeja para parrilla

Panel de control



A - Pantalla LED

B - Regulación de funciones

	Microondas
	Grill
	Tiempo
	Microondas + convección
	Convección
	Microondas + Grill
	Tiempo/ peso
	Stop / Reset

C - Dial Time / Menu

Start

4.2 Datos técnicos

Nombre	Microondas DIG, 25L, 900W, Grill, HL
Código:	610835
Material:	Carcasa e interior: acero inoxidable; plato giratorio: cristal
Fabricación:	<ul style="list-style-type: none">▪ Funciones:<ul style="list-style-type: none">- calentar- descongelar- grill (combinable)- air caliente (combinable)▪ Control:<ul style="list-style-type: none">- electrónico- dial- botón▪ Pantalla LED
Potencia del microondas:	900 W
Potencia:	del aire caliente: 1950 W; Grill: 1000 W
Niveles de potencia:	10
Temporizador:	hasta: 95 minutos
Potencia nominal:	1,4 kW / 230 V 50 Hz
Capacidad:	25 litros
Medidas:	int.: an. 320 x prof. 315 x al. 200 mm ext.: an. 483 x prof. 422 x al. 281 mm plato giratorio: Ø 270 mm
Peso:	16,6 kg
Incluye:	1 bandeja para parrilla, Ø 275 mm, altura 50 mm, asa extraíble

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

5. Instalación y servicio

5.1 Instalación

Colocación

- Desembale el aparato, retire y elimine los materiales de envasado de acuerdo con la normativa local vigente.



¡ATENCIÓN!

Nunca retire la placa identificativa ni las etiquetas de advertencia.

- Colocar el dispositivo sobre una superficie plana y estable que soporte el peso del microondas.
- No colocar el dispositivo cerca de materiales inflamables, evitar altas temperaturas, humedad y alta humedad del aire.
- No colocar **nunca** el dispositivo sobre una superficie inflamable.
- Para que el dispositivo funcione correctamente debe comprobar que haya una ventilación adecuada. Debe dejarse la siguiente **distancia de seguridad**:
 - **por arriba 20 cm**
 - **fondo 10 cm**
 - **5 cm por cada lateral.**
- No tapar **nunca** los orificios de ventilación. No desmontar **nunca** las patas.
- La **distancia del dispositivo** con los aparatos de radio, televisión, etc. debe ser de un **mínimo de 2 m** para evitar perturbaciones en la recepción de las ondas de radio.
- Colocar el dispositivo de tal modo que permita el acceso a la clavija para desconectar rápidamente el dispositivo de la red cuando sea necesario.

Conexión



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

¡En el caso de una instalación incorrecta el dispositivo podría provocar daños!

Antes de comenzar la instalación debe comparar los datos de la red eléctrica local con los datos técnicos del dispositivo (ver tabla nominal). ¡Conectar el dispositivo únicamente con una conformidad plena!

- El circuito de la toma de corriente debe tener una protección de por lo menos 16 A. Conecte el dispositivo directamente a una toma de corriente individual con contactos de protección; no utilice ladrones ni enchufes múltiples.

5.2 Como cocinar con microondas

En lugar de la tradicional fuente de calor, en el microondas hay una lámpara que emite ondas electromagnéticas. Las ondas, al igual que las de radio, son invisibles. Se pueden ver sólo sus efectos. Las ondas pueden penetrar materiales como el cristal, la porcelana, materiales plásticos y papel. Debido a que estos materiales no contienen agua, grasa ni aceite, no se calientan en el microondas. Las microondas penetran en las moléculas de agua, aceites o grasas y las hacen vibrar. Como resultado de la fricción se crea calor, que es utilizado para cocinar, calentar o descongelar. Al cocinar con microondas, el calor estará en el interior del producto cocinado, al contrario de los procesos de cocción o asado, en el que el calor proviene de fuera. Si el dispositivo no está estropeado, la energía creada por el dispositivo remane en su interior y no perjudica al usuario.

- Deben introducirse con cuidado los alimentos en el microondas, los pedazos más grandes deben colocarse hacia el exterior.
- Recuerde el tiempo de preparación. Es mejor seleccionar el tiempo más corto posible y en caso de necesidad, alargarlo. Un plato cocinado durante demasiado tiempo puede incendiarse o provocar humo.
- Deben taparse los alimentos al cocinar. De este modo, se calientan uniformemente y no salpican.
- Al cocinar, dar la vuelta a los alimentos al menos una vez. De esta forma se acelera el proceso de preparación, por ejemplo en pollos o hamburguesas. Darle la vuelta a las porciones grandes, como por ejemplo asados, al menos una vez.
- Debe darle la vuelta a alimentos como las albóndigas, a la mitad de tiempo de preparación, removerlas de dentro para fuera y viceversa.

5.3 Vajillas que pueden ser utilizadas en el microondas

1. Comprobar que la vajilla puede ser utilizada en el microondas.

Test: meter una pieza de vajilla con un vaso de agua en el dispositivo y calentarlo al máximo durante 60 segundos. **No encender nunca el dispositivo si está vacío o si hay un recipiente vacío dentro.** La vajilla adecuada estará templada. Si la vajilla está caliente, no es adecuada para usar en el microondas.

2. Una vajilla de material adecuado deja pasar las microondas. La energía pasa a través del recipiente y calienta los alimentos.
3. No se deben utilizar vajillas de metal o con piezas metálicas (por ejemplo platos con decoración dorada). Las microondas no pasan a través del metal.
4. No utilizar productos reciclados, ya que podrían contener pequeños trozos de metal. Si se utilizan estos recipientes se puede producir chisporroteo en el microondas e incluso un incendio.
5. Se recomienda utilizar vajillas ovales o redondas, no cuadradas, ya que las esquinas de este tipo de vajilla se calientan rápidamente.
6. Una vajilla plana y ancha es más adecuada para cocinar con microondas que una vajilla alta y estrecha. En las vajillas planas los alimentos se calientan uniformemente.
7. Para evitar quemar los alimentos en el borde de la vajilla, se pueden recubrir los bordes con papel de aluminio fino. No se debe utilizar una gran cantidad de papel de aluminio y dejar una distancia mínima de 2,5 a 3,0 cm. entre el papel y los laterales del interior del microondas.
8. Elegir la vajilla adecuada de acuerdo con la tabla inferior:

Tipos de vajillas	Adecuadas para microondas	Adecuadas para grill	Convección	Combinación*
Cristal resistente a altas temperaturas	si	si	si	si
Cristal no resistente a altas temperaturas	no	no	no	no
Cerámica resistente a altas temperaturas	si	si	si	si
Vajilla de plástico indicada para usar en microondas.	si	no	no	no
Papel de cocina	si	no	no	no
Bandeja/bol de metal	no	si	si	no
Rejilla de metal	no	si	si	no
Papel de aluminio y bolsas de papel	no	si	si	no

*Combinación „microondas + grill“ y „microondas + convección“


5.4 Mantenimiento

Limpiar antes de usar por primera vez

- Antes de usar por primera vez, se debe limpiar el dispositivo para que los restos de embalaje no estropeen el sabor de los alimentos.
- Vaciar el interior el dispositivo.
- Limpiar el interior y el exterior el dispositivo con un paño suave y húmedo y al final, pasar un paño seco.
- Dejar abiertas las puertas, para que el interior el dispositivo seque adecuadamente.
- El anillo, plato giratorio y bandeja para grill con asas móviles deben limpiarse regularmente en el lavavajillas o con una pequeña cantidad de lavavajillas líquido.

Indicaciones generales del modo de empleo

- Colocar el anillo (4) sobre las marcas de la parte inferior del interior el dispositivo.
- Colocar el plato giratorio (8) con la parte estriada hacia abajo y girar hasta que encaje con el eje (5).



- Antes de encender el dispositivo debe siempre comprobar que el plato giratorio (8) y el anillo (4) están en la posición correcta. El interior el dispositivo debe estar limpio; el anillo (4) debe estar sobre las marcas; el plato giratorio (8) debe estar encajado al eje (5).
- Colocar el recipiente con alimentos sobre el plato giratorio. No debe sobrepasar los bordes del plato giratorio. No calentar /cocinar alimentos directamente sobre el plato giratorio. En el case de calentar/cocinar trozos muy grandes deben repartirse uniformemente en el recipiente para que los trozos no se peguen.



¡ATENCIÓN!

¡Nunca se debe utilizar el dispositivo sin el plato giratorio y sin recipientes con alimentos!

- Cerrar la puerta el dispositivo y asegurarse de que las juntas están limpias y las puertas se cierran correctamente.
- Ajustar la función deseada, nivel de potencia y tiempo de preparación (ver más adelante) y encender el dispositivo.
- El interior el dispositivo se ilumina, y el plato giratorio gira. Asegurarse de que el plato gira siempre libremente.



¡ATENCIÓN!

¡Si el dispositivo está programado a una potencia elevada, observar permanentemente el dispositivo! ¡En caso de ruidos extraños, si los alimentos se hinchan, o el líquido salta del recipiente, seleccionar una potencia inferior!

Entrada de datos

- Antes de introducir los datos, se debe pulsar el botón 2 veces rápidamente. En el caso de hacer una pausa prologada, el dispositivo cancela automáticamente el proceso de entrada de datos.
- Si los datos son aceptados, el dispositivo confirma con una señal acústica.
- Una doble señal acústica significa que el dispositivo no acepta los datos introducidos. Deben comprobarse los datos e intentar introducirlos de nuevo.

Cancelar datos.

- Para eliminar los datos antes de comenzar a cocinar, se debe pulsar el botón **Stop/Reset** .

Pausar o finalizar las funciones

- Para pausar el dispositivo durante su funcionamiento, debe pulsar el botón **Stop/Reset**  o abrir la puerta el dispositivo .
- Para poner de nuevo en funcionamiento el dispositivo debe cerrar las puertas el dispositivo y a continuación pulsar el botón **Start** .
- Si queremos finalizar el proceso de cocción, pulsar de nuevo el botón **Stop/Reset**  para cancelar todos los datos.

Finalizar el programa

- Al finalizar el programa se produce una señal acústica. En el display aparece la palabra „END“. Se pueden retirar los alimentos del microondas.



¡ADVERTENCIA! ¡Riego de quemaduras!

El recipiente puede estar muy caliente, ya que los alimentos se encuentran a una temperatura elevada. Retirar el recipiente utilizando guantes de seguridad o paños!

- Al acabar de cocinar alimentos con mucha cantidad de agua, dejar las puertas entreabiertas para que el interior pueda secar.

Ajustes del reloj

1. Presionar al menos durante 3 segundos el botón /. En la pantalla aparece „12H“.
2. Girar el dial **Time / Menu** hasta que aparezca la hora correcta.
3. Para confirmar, presionar /.
4. Girar el dial **Time / Menu** hasta que aparezcan los minutos correctos.
5. Para confirmar, presionar /.



¡INDICACIÓN!

Durante el funcionamiento se puede comprobar la hora que es pulsando el botón /.

Cocinar utilizando el microondas

- Esta función es adecuada para cocinar platos en un solo recipiente, sopas, salsas, carne sin piel crujiente, pescado al vapor, verduras, acompañamientos (arroz, patatas, pastas), bebidas calientes.
- En este modo, se puede ajustar en el panel de control el tiempo y la potencia necesaria para calentar o cocinar los alimentos.

- El ajuste del nivel de potencia se regula utilizando el botón . En la tabla inferior figuran los niveles de potencia. En la primera columna de la tabla estás indicadas las veces que son necesarias pulsar el botón , para conseguir la potencia deseada. En la segunda columna figura el porcentaje de potencia y los programas. La tercera columna indica el nivel respectivo de potencia.
- El tiempo de preparación se ajusta girando el dial **Time / Menu**. El máximo de tiempo con el que podemos programar el dispositivo es de 95 minutos.
- Después de ajustar los niveles de potencia y el tiempo, pulsar el botón **Start** .

Pulsar el botón 	Potencia (%), entre paréntesis la información en el display	Nivel de potencia
1 vez	100 % (P-HI)	alto
2 veces	90 % (P-90)	
3 veces	80 % (P-80)	
4 veces	70 % (P-70)	Medio alto
5 veces	60 % (P-60)	
6 veces	50 % (P-50)	medio
7 veces	40 % (P-40)	
8 veces	30 % (P-30)	Medio bajo / descongelado
9 veces	20 % (P-20)	
10 veces	10 % (P-10)	bajo
11 veces	0 % (P-00)	

Ejemplo:

Si queremos calentar un alimento durante 5 minutos al 60% de la potencia, en el panel de control hay que introducir los siguientes datos:

1. Pulsar **5 veces** el botón .
2. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparece el tiempo de preparación deseado (5:00).
3. Pulsar el botón **Start** .

Información importante:

- Si se desea pausar un momento el proceso de cocción, hay que pulsar el botón **Stop/Reset**  **una vez**.
- Para volver a calentar, de nuevo pulsar el botón **Start** .
- Al pulsar el botón **Stop/Reset**  **2 veces**, se borra la totalidad de la información introducida.
- Al finalizar la preparación, se oyen 4 señales acústicas y en el display aparece la palabra „**END**”.
- Para eliminar del display la palabra „**END**” y poner en marcha otra función, debe pulsar el botón **Stop/Reset**  o abrir la puerta el dispositivo .
- Durante la preparación se puede comprobar el nivel de potencia presionando el botón .

Ajustes de tiempo

- Para utilizar la función de tiempo, pulsar el botón  y ajustar con el dial **Time / Menu** el tiempo deseado. Esta función está disponible en modo Standby y en modo de cocción con microondas.

Ejemplo:

Para ajustar el temporizador en 5 minutos, hay que introducir los siguientes datos en el panel de control:

1. Pulsar **1 vez** el botón .
2. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo deseado (5:00).
3. Pulsar el botón **Start** .

Información importante:

- El tiempo máximo que se puede programar es 95 minutos.
- Para comprobar el tiempo programado pulsar el botón .
- Para eliminar los datos del ajuste de tiempo, pulsar el botón 
y a continuación el botón **Stop/Reset** .

Función de grill

La función de grill es adecuada para cocinar finas lonchas de carne, bistecs, filetes, kebab, salchichas y pollo. Esta función está además indicada para preparar bocadillos calientes y alimentos gratinados.

Ejemplo:

Para programar la preparación de alimentos al grill durante 12 minutos:

1. Asegurarse de que todos los ajustes anteriores han sido suprimidos y el dispositivo está preparado para ser reprogramado.
2. Pulsar el botón .
3. Girar el dial **Time / Menu** hasta que aparezca en el display el tiempo deseado (12:00).
4. Pulsar el botón **Start** .

Información importante:

El nivel de potencia de grill es por defecto el más alto. El tiempo máximo de programación de la función grill es de 95 minutos.

Función de convección

- Al cocinar utilizando la función de convección en el interior el dispositivo circula aire caliente, para que los alimentos se asen rápidamente y estén crujientes. Se puede programar el dispositivo a diez diferentes temperaturas de preparación, en un tiempo de hasta 9 horas y 30 minutos.
- La función de convección puede ser utilizada para preparar pasteles, bizcochos, galletas, suflés, merengues y pastas

Cocinar utilizando la función de convección

- La temperatura de preparación se regula utilizando el botón .
- En la tabla inferior figuran los ajustes de los niveles de temperatura. En la columna de la izquierda, las veces que se debe pulsar el botón  para conseguir la temperatura deseada. En la derecha, la temperatura correspondiente.

Pulsar el botón 	Temperatura ($\pm^{\circ}\text{C}$)
1 vez	200
2 veces	190
3 veces	180
4 veces	170
5 veces	160
6 veces	150
7 veces	140
8 veces	130
9 veces	120
10 veces	110

- El tiempo de preparación se ajusta utilizando el dial **Time / Menu**.

Ejemplo:

Para cocinar alimentos a una temperatura de 180°C durante 40 minutos, debemos introducir en el panel de control los siguientes datos:

1. Pulsar **3 veces** el botón .
2. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo de preparación deseado (H:40).
3. Pulsar el botón **Start** .

Información importante:

- El tiempo máximo de preparación es de 9 horas y 30 minutos. Al finalizar, el dispositivo emite una señal acústica, repetida 4 veces, y en el Display aparece la palabra „END“.

- Para cancelar el mensaje „END“, antes de reprogramar el dispositivo pulsar el botón **Stop/Reset**  o abrir las puertas el dispositivo .
- Durante la preparación se puede comprobar la temperatura del aire caliente, pulsando el botón .

Calentar y cocinar utilizando la función de convección

- El microondas se puede programar para unir el precalentamiento con la función de convección.

Ejemplo:

Para calentar un alimento a 160 °C, y después cocinar durante 1 hora y media debe hacerse lo siguiente:

1. Pulsar el botón  **5 veces**, para elegir la temperatura deseada.
2. Pulsar el botón **Start** . Cuando el dispositivo alcanza la temperatura adecuada emite una señal acústica y en el display aparece la palabra “PREH”.
3. Abrir la puerta el dispositivo y poner el recipiente con los alimentos en el centro del plato giratorio.
4. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo deseado de preparación (1H:30).
5. Pulsar el botón **Start** .

Microondas + Grill

- Cocinando con el modo combinado (microondas y grill) se puede conseguir que la piel esté crujiente. De esta forma se ahorra además tiempo en la preparación de los alimentos.
- Esta función está indicada especialmente para la preparación de bocadillos, carne, pollo, patatas asadas, tostadas.
- Esta función permite elegir **dos combinaciones** en las que se programan el porcentaje del tiempo de asado con grill y el tiempo de cocción en microondas. Se ajusta el tiempo total, y después de elegir la combinación del porcentaje grill y microondas, el tiempo se reparte automáticamente.

- Antes, se debe pulsar **1 ó 2 veces** el botón , para ajustar la combinación deseada, y a continuación con el dial **Time / Menu** ajustar el tiempo deseado de preparación, que aparecerá en el display. Para comenzar la preparación, pulsar el botón **Start** .

Información importante:

- El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos. Al finalizar, el dispositivo emite una señal acústica, repetida 4 veces, y en el display aparece la palabra “**END**”.
- Durante la preparación se puede comprobar la temperatura del programa pulsando el botón .

Combinación 1

**30 % del tiempo de preparación utiliza el microondas,
70% utiliza la función grill:**

Indicada para pescados, patatas y alimentos gratinados.

Ejemplo:

Para utilizar la Combinación 1 durante 25 minutos debe hacerse lo siguiente:

1. Pulsar **1 vez** el botón .
2. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo deseado. (25:00).
3. Pulsar el botón **Start** .

Combinación 2

**55 % del tiempo de preparación utiliza el microondas,
45 % utiliza la función grill:**

Para budines, tortillas, patatas asadas y pollo.

Ejemplo:

Para utilizar la combinación 2 durante 12 minutos debe hacerse lo siguiente:

1. Pulsar el botón **Stop/Reset** .
2. Pulsar **2 veces** el botón .
3. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo deseado (12:00).
4. Pulsar el botón **Start** .

Microondas + convección

- Con esta función de convección y microondas se pueden cocinar:
 - gratinados, que contengan mucha agua.
 - rodajas gruesas de carne
 - pan ultracongelado
 - pasteles que contengan mucha agua.
- El dispositivo tiene 4 programas que facilitan la cocción automática combinando las funciones de convección y microondas.

Para ajustar la temperatura del aire caliente, pulsar el botón   :

Mensaje en el display	Pulsar el botón  	Temperatura ($\pm^{\circ}\text{C}$).
COMB1	1 vez	200
COMB2	2 veces	170
COMB3	3 veces	140
COMB4	4 veces	110

Ejemplo:

Para preparar un pastel (tiempo de cocción - 26 minutos) utilizando la función COMB3.

1. Pulsar **3 veces** el botón  .
2. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo deseado.
3. Pulsar el botón **Start** .

Información importante:

- El tiempo máximo de preparación es de 9 horas y 30 minutos. Al finalizar, el dispositivo emite una señal acústica, repetida 4 veces, y en el display aparece la palabra „**END**“.
- Para cancelar el mensaje „**END**“, antes de reprogramar el dispositivo pulsar el botón **Stop/Reset**  o abrir las puertas del dispositivo .
- Durante la preparación se puede comprobar la temperatura del aire caliente, pulsando el botón  .

Descongelar

- La energía del microondas calienta los alimentos sólo en su exterior, y a continuación el calor entra en el interior del producto, produciendo un descongelado uniforme.

Ejemplo:

Para descongelar un producto durante 5 minutos:

1. Girar el dial **Time / Menu** en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que en el display aparece el código „A-09“ y „CODE“.
2. Pulsar el botón  / .
3. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo de descongelación deseado (5:00).
4. Pulsar el botón **Start** .

Consejo: El dispositivo se detiene después de 2/3 del tiempo de trabajo. Los platos se descongelan por el calor que han recogido. Verifique el estado de los platos y, si es necesario, continúe con el proceso de descongelación presionando nuevamente el botón **Start** .

Información importante:

- Tanto en productos precocinados como en los crudos, existe la regla de ± 5 minutos por libra. Por ejemplo, 5 minutos para descongelar 1 libra de salsa para espaguetis.
- Abrir el dispositivo de vez en cuando y retirar o dividir las porciones ya descongeladas. Si el producto no se ha descongelado durante el tiempo programado, añadir minutos hasta que el producto se descongele en su totalidad.
- Antes de descongelar, debe retirarse el producto de su envase y depositarlo en un plato.
- Si el producto se encuentra en un recipiente de plástico, descongelarlo hasta que se pueda retirar el producto del recipiente. A continuación, depositarlo en un recipiente apto para microondas.
- El tiempo máximo de descongelado es de 45 minutos. Al finalizar, el dispositivo emite una señal acústica, repetida 4 veces, y en el display aparece la palabra „END“.
- Para cancelar el mensaje „END“, antes de reprogramar el dispositivo pulsar el botón **Stop/Reset**  o abrir las puertas el dispositivo .
- **Durante el descongelado** actuar de acuerdo **con las siguientes indicaciones:**

➤ **Cubrir**

Los platos deben estar cubiertos para:

- acelerar el calentamiento,
- evitar que los alimentos se sequen,
- evitar el goteo de grasa en el interior el dispositivo ,

Excepciones: pan, bollería, alimentos empanados y alimentos que deben estar crujientes no deben cubrirse.

➤ ***Dar la vuelta / mezclar***

Casi todos los alimentos para su descongelado deben ser al menos una vez volteados o mezclados. Se recomienda dividir los trozos viscosos tan rápido como sea posible.

➤ ***Porciones pequeñas***

Las porciones pequeñas se descongelan uniformemente y más rápido que las porciones grandes. Por este motivo, se debe cortar los alimentos en trozos más pequeños. De esta forma, se puede cocinar un menú completo de forma más fácil y rápida.

➤ ***Alimentos delicados***

Los alimentos delicados como patés, pasteles, cremas, quesos o panes deben ser descongelados sólo en partes y el proceso de descongelado debe finalizarse a temperatura ambiente. De esta forma, se evita que los alimentos estén calientes por fuera pero su interior esté aún congelado.

➤ ***Ajuste de tiempo***

El ajuste del tiempo es muy importante ya que garantiza una continuación permanente del proceso de descongelado. Después de descongelar se debe rápidamente servirse del producto. No se debe congelar de nuevo los productos descongelados.

Cocinar paso a paso

El dispositivo permite seleccionar hasta tres programas para que funcionen uno después del otro. DESCONGELAR debe programarse antes de cocinar.

Para ajustar el siguiente programa, deben introducirse los datos tal como se describe a continuación:



1. Girar el dial **Time / Menu** en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que en el display aparezca el código „A-09“ y „CODE“.
2. Pulsar el botón  / .
3. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo de descongelación (5 minutos).

4. Pulsar el botón , para ajustar el nivel de potencia.
5. Girar el dial **Time / Menu** para ajustar el tiempo de preparación.
6. Pulsar el botón , para ajustar la temperatura del aire caliente.
7. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo de preparación deseado.
8. Pulsar el botón **Start** .

Ajustes del Auto-Menu

El “**Auto-Menu**” posibilita la preparación automática de alimentos sin necesidad de ajustar el nivel de potencia y tiempo. Es suficiente saber el tipo de producto y peso.

1. En modo Standby girar el dial **Time / Menu** en sentido contrario a las agujas del reloj y seleccionar el programa deseado (ver lista a continuación).
2. Pulsar el botón  /  hasta escoger el peso adecuado.
3. Pulsar el botón **Start** .

Código del producto		Pulsar el botón  / 						
A-01	Patatas (230g)	1 vez	2 veces	3 veces				
A-02	Bebidas (porción 200ml)	1 vez	2 veces	3 veces				
A-03	Palomitas (99g)	En el display figura el tiempo programado de preparación						
A-04	Calentar	1 vez (200g)	2 veces (300g)	3 veces (400g)	4 veces (500g)	5 veces (600g)	6 veces (700g)	7 veces (800g)
A-05	Pasta	1 vez (100g)	2 veces (200g)	3 veces (300g)				
A-06	Pizza	1 vez (150g)	2 veces (300g)	3 veces (450g)				
A-07	Pollo	1 vez (800g)	2 veces (1000g)	3 veces (1200g)	4 veces (1400g)			
A-08	Pastel (475g)	En el display figura el tiempo programado de preparación						
A-09	Descongelar	Ver pág. 164						

Información importante:

- Hay que proporcionar el peso para ajustar el tiempo de preparación.
- En los programas **A-03** (palomitas) y **A-08** (pastel) se puede cambiar el tiempo de preparación, si el tiempo programado por defecto no es el correcto.
- Para ajustar de nuevo el tiempo de preparación:
 1. Pulsar **2 veces** el botón  / .
 2. Girar el dial **Time / Menu** hasta que en el display aparezca el tiempo de preparación deseado.
 3. Para confirmar, pulsar el botón **Start** .
- El nuevo tiempo de preparación es grabado en la memoria y será utilizado en adelante al utilizar esta función, hasta ajustar un nuevo tiempo de preparación.
- En el programa **A-07** (pollo) se debe pausar el dispositivo durante la preparación para dar la vuelta a los alimentos. A continuación, cerrar las puertas el dispositivo pulsar el botón **Start** , para continuar con la preparación.

Funciones adicionales

1. BLOQUEO PARENTAL

El bloqueo parental imposibilita que el dispositivo pueda ser utilizado por niños pequeños.

Para activar el bloqueo parental:

- Pulsar durante 3 segundos el botón **Stop/Reset** , el dispositivo emite una señal acústica y se enciende el piloto indicador. Una vez bloqueado, los botones dejan de funcionar.

Para desactivar el bloqueo parental:

- Pulsar durante 3 segundos el botón **Stop/Reset** , el dispositivo emite una señal acústica y se apaga el piloto indicador

2. COMIENZO RÁPIDO

Esta función es utilizada para programar cómodamente el dispositivo para que funcione al 100 % de su potencia.

- Repetida y de forma rápida, pulsar el botón **Start** , para ajustar el tiempo de preparación.
- El tiempo máximo de preparación es de 10 minutos.
- El dispositivo se enciende automáticamente a los 2 segundos.

3. SEGURO AUTOMÁTICO

Si la temperatura del microondas supera los 300°C, el dispositivo se desconecta automáticamente por seguridad. En el display aparece el código „E01“ y emite una señal acústica. Para encender de nuevo el dispositivo en un modo normal de función, pulsar el botón **Stop/Reset** .

En caso de cortocircuito el dispositivo se desconecta automáticamente por seguridad. Y en el display aparece el código „E03“. Hasta pulsar el botón **Stop/Reset**  se emite una señal acústica.

El dispositivo está equipado con un **sistema de refrigeración**. Si el dispositivo funciona más de 2 minutos, a los 3 minutos se enciende el ventilador para refrigerar el interior el dispositivo .

6. Limpieza



¡ADVERTENCIA!

Antes de limpiar el dispositivo, desconectarlo de la fuente de alimentación (¡sacar la clavija!).

¡No usar un chorro de agua a presión para limpiar el dispositivo!

Vigilar que no entre agua en el dispositivo.

Indicaciones importantes

- Limpie el dispositivo con frecuencia. No mantener el dispositivo limpio puede provocar su desgaste prematuro, daños, formación de hongos y proliferación de las bacterias.
- Retire inmediatamente con un paño húmedo todos los restos de comida y bebidas que se puedan acumular en las paredes del espacio de cocción. En el caso contrario la suciedad se incrusta y es difícil de limpiar y en algunos casos, incluso, imposibilita la limpieza el dispositivo. Demasiada suciedad puede dañar el dispositivo.
- Para retirar la suciedad incrustada no utilice objetos duros o afilados.
- Evite uso de aerosoles y otros detergentes agresivos (por ejemplo, detergentes para la limpieza de hornos), ya que pueden dejar marcas e, incluso, dañar la superficie el dispositivo.

Limpieza

- Limpiar las paredes interiores y el fondo de la cámara con agua caliente y un paño suave.
- Limpiar las superficies exteriores con un paño húmedo. Para proteger las piezas interiores de daños, se debe evitar que entre agua en el dispositivo por los orificios de ventilación.
- Pasar un paño húmedo por la puerta, las juntas de la puerta y las otras piezas adyacentes para retirar toda la suciedad. No usar productos de limpieza agresivos.
- No mojar el panel de control. Limpiarlo con un paño suave y húmedo. Al lavar el panel de control, dejar la puerta abierta para no encender accidentalmente el dispositivo.
- El anillo, plato giratorio y bandeja para grill con asas móviles deben limpiarse regularmente en el lavavajillas o con una pequeña cantidad de lavavajillas líquido.
- Si se acumula agua de condensación en la parte interior y exterior de la puerta, retirarla con un paño suave. El agua de condensación se acumula al usar el microondas con una alta humedad del aire. Se trata de un fenómeno normal.
- Retirar los olores del dispositivo metiendo una taza de agua con el zumo y la piel de un limón en un recipiente adecuado para microondas y calentarla durante unos 5 minutos. A continuación, pasar minuciosamente un paño seco y suave por el dispositivo.
- Usar solo paños suaves y no usar **en absoluto** productos de limpieza abrasivos que puedan rayar el dispositivo.
- Después de limpiar el dispositivo, coger un paño suave y seco, secar y pulir con él la superficie del dispositivo.

Almacenamiento el dispositivo

- Si el dispositivo se queda durante más tiempo sin uso, límpielo según las instrucciones descritas anteriormente y almacénelo en un lugar seco, limpio y protegido del frío, sol y de los niños. No coloque encima el dispositivo objetos pesados.

7. Fallos posibles

Si el microondas no funciona:

1. Comprobar que el dispositivo está conectado correctamente a la toma de corriente. Retirar el enchufe de la toma y esperar 10 segundos, antes de volver a acoplar el enchufe.
2. Comprobar que los fusibles no hayan saltado y asegurarse de que el fusible principal está conectado. Si funcionan correctamente, comprobar la toma de corriente con otros aparatos.
3. Comprobar que las puertas están correctamente cerradas (el cierre de seguridad). En caso contrario, por motivos de seguridad, el dispositivo no emitirá microondas en su interior.

Si no se pueden eliminar los fallos de funcionamiento:

- no abrir la carcasa,
- informar al punto de atención al cliente o ponerse en contacto con el vendedor, indicando la siguiente información:
 - tipo de fallo de funcionamiento;
 - código y serie (ver placa de características en la parte trasera del dispositivo);
 - fecha de la compra.

8. Recuperación

Dispositivos antiguos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Está prohibido tirar a la basura electrodomésticos. Si no se puede utilizar más un aparato, el consumidor está obligado a entregarlo separadamente del resto de la basura en un punto de recogida del municipio.



¡INDICACIÓN!

Los electrodomésticos deben ser aprovechados y eliminados de forma profesional para evitar un impacto medioambiental.

- Desconecte el aparato de la corriente y corte el cable de alimentación.